



# INSiLIA2 Montage und Bedienungsanleitung

Version 1.7



# 1. Inhalt

1.	Inhalt	t	2
2.	Hinw	eise/Erklärungen	5
2	.1.	Sicherheitshinweise/Warnhinweise	5
2	.2.	Transportbedingungen	5
2	.3.	Lagerbedingungen	6
2	.4.	Betriebsbedingungen	6
2	.5.	Entsorgung	6
3.	Produ	uktbeschreibung	7
3	.1.	Systemschaltbild	7
3	.2.	Systemvarianten	8
3	.3.	Systemkomponenten	9
3	.4.	Worker/Anschlussboard	9
3	.5.	Kontroll-Panel	11
3	.6.	AC/DC Netzteil	11
3	.7.	Externe Module	12
3	.8.	Eingangsmodul IN16F	12
3	.9.	Ausgangsmodul OUT4F	12
3	.10.	Phasenwächter PH3F	13
4.	Elekt	rischer Anschluss	14
4	.1.	Netzanschluss	14
4	.2.	Anschluss der Batterieanlage	15
4	.3.	Anschluss der Endstromkreise	16
4	.4.	Anschluss der 230 V Eingänge	17
4	.5.	Anschluss der potentialfreien Ausgänge	17
4	.1.	Anschluss der potentialfreien Eingänge	18
4	.2.	Anschluss des FMS-Multi	19
5.	Inbet	riebnahme der Anlage	20
5	.1.	Verbindungsprüfung	20
5	.2.	Isolationsmessung	20
5	.3.	Einschalten	20
5	.4.	Ausschalten der Anlage	20
5	.5.	Notlichtblockierung	21
6.	Instal	lationswizard	21
7.	Bedie	enung des Touch Screens	23
7	.1.	Login	24



	7.2.	Hauptmenü	26
	7.3.	Stromkreise Ein/Aus	26
	7.4.	Übersicht Systemmenü	27
	7.5.	Tests	29
	7.6.	Funktionstest	29
	7.7.	Batterietest	30
	7.7.1.	Leuchten und Module im System anmelden	32
	7.8.	Leuchten editieren	33
	7.8.1.	Eingänge konfigurieren	33
	7.8.2.	Ausgänge einstellen	34
	7.8.3.	I/O Module programmieren	35
	7.9.	IN16F konfigurieren	35
	7.9.1.1.	OUT4F konfigurieren	36
	7.9.1.2.	PH3F konfigurieren	38
	7.9.2.	Dynamische Fluchtweglenkung konfigurieren	39
	7.9.3.	Systemeinstellungen anpassen	41
	7.9.4.	Zeitschaltuhr einstellen	42
	7.9.5.	Netzwerk	42
	7.9.6.	Automatischer E-Mailversand	43
	7.9.7.	Konfiguration Exportieren/Importieren	44
	7.10.	Logs	45
	7.11.	Ausschalten	45
	7.12.	Informationen	45
	7.13.	Panel	46
	7.14.	Anschlussboard Worker	46
8	. Wart	ung und Reparatur der INSiLIA2-Anlage	47
	8.1.	Austausch einer defekten Leuchte	47
	8.2.	Wartung und Prüfung	48
A	. Häufi	ge Fehler	49
В	. Konta	aktformular	50
C	. Ar	nschlussleiste INSiLIA2-40-16	51
D	. Ar	nschluss mehrerer Systeme an das FMS-Multi	52
Ε.	Leitu	ngsparameter	53
F.	Prüfb	uch	54





# 2. Hinweise/Erklärungen

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig und aufmerksam bevor Sie das Gerät auspacken und montieren. Beachten Sie die entsprechend markierten Hinweise.

#### 2.1. Sicherheitshinweise/Warnhinweise

Die Installation und Inbetriebnahme darf ausschließlich von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Dabei ist das Gerät bestimmungsgemäß und in unbeschädigtem Zustand zu betreiben. Es sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Das System ist dafür konzipiert mit dem Schutzleiter angeschlossen zu werden.

Nur FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH-Original Austausch- und Ersatzteile garantieren, dass die Sicherheitsanforderungen im Umfang erfüllt werden. Garantie-, Haftungspflichtund Serviceansprüche erlöschen bei Verwendung nicht geeigneter Ersatz- und Austauschteilen. Eventuell Reparaturen oder Eingriffe dürfen nur von FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH autorisierten Personen durchgeführt werden. Nichtbefolgen führt zum Verlust der Gewährleistung.

Vor Austausch vom Baugruppen und bei Arbeiten am Gerät, muss die Anlage spannungsfrei geschaltet werden. Innerhalb der Systeme werden Schalter und Sicherungen eingesetzt. Hierbei unbedingt die Netz- und Batteriespannung beachten! Eine detaillierte Beschreibung des Einund Ausschaltens finden Sie im Kapitel 5.3 und 5.4.

Prüfen Sie bei Auslieferung zum Bestimmungsort die Verpackung auf Vollständigkeit und äußere Beschädigung. Informieren sie den Lieferdienst schriftlich bei jeglicher Beschädigung.

#### 2.2. Transportbedingungen

Die Lieferung sollte verpackt und gegen mechanische Beschädigung sowie Wettereinflüsse während des Transports geschützt sein.

Hohe Feuchtigkeit und extreme Staubbelastung sollte während des Transports vermieden werden.

Die Batterien der Anlage sollten separat transportiert werden.

Diese Warnhinweise sollten auf der Verpackung für den Transportdienst angebracht sein:



Abbildung 1 Warnhinweise Verpackung



#### 2.3. Lagerbedingungen

Die Anlage sollte in einer trockenen und sauberen Umgebung gelagert werden. Eine Außenlagerung sollte auf Grund der externen Wetterbedingungen nicht vorgesehen werden.

Lagertemperatur (empfohlen)

-20 °C bis 40 °C (5 °C bis 40 °C)



Batterien sollten nicht länger als 3 Monate lagern, ohne zwischenzeitlich geladen zu werden. Werden die Batterien länger gelagert sollten Sie wieder aufgeladen werden.

#### 2.4. Betriebsbedingungen

Die Umgebungseinflüsse haben maßgeblichen Einfluss auf die Lebensdauer des Gerätes, insbesondere der Batterie. Alle Abweichungen von den folgenden Werten können zu einer reduzierten Lebensdauer führen.

Betriebstemperatur	-5 °C bis 30 °C
Optimale Betriebstemperatur der Batterie	18°C bis 25 °C
Luftfeuchtigkeit	20 – 90%

Direkte Sonneneinstrahlung ist während des Betriebs unbedingt zu vermeiden.

Fällt die Versorgungsspannung für längere Zeit aus, muss die Batterie vollständig getrenntwerden, um eine totale Entladung der Batterie zu vermeiden.

#### 2.5. Entsorgung

Geräte, Elektronikbauteile und Batterien müssen gemäß den entsprechenden nationalen Richtlinien und Vorschriften entsorgt werden. Von FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH gelieferte Teile werden auch von FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH zurückgenommen und fachgerecht entsorgt.



# 3. Produktbeschreibung

Die INSiLIA2 ist ein Gruppen-Notlichtsystem für die Versorgung von bis zu 160 Notleuchten pro Worker/Anschlussboard. Jede der an das System angeschlossenen Leuchten kann unabhängig in verschiedenen Schaltmodi betrieben werden.

Das FZLV II-System besteht aus:

- Batterien für eine Überbrückungszeit von 1, 3 oder 8 Stunden.
- Bis zu 8 unabhängige Stromkreise pro Worker/Anschlussboard, die den Anschluss von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis ermöglichen. Die maximale Belastung eines einzelnen Stromkreises beträgt 2,5 A.
- Controller mit Display zur Anzeige des aktuellen Systemstatus und zur Konfiguration der Systemparameter
- Bis zu 8 potentialfreie Eingänge pro Worker
- 2 Potentialeingänge pro Worker zur Überwachung der Stromkreise
- 4 Steuerausgänge pro Worker
- Eingebauter Speicher zur Aufzeichnung des Ereignisprotokolls
- SD-Kartensteckplatz
- RJ-45-Anschluss für die Fernkommunikation über LAN (BACnet, Modbus, Webserver)

Die Leuchten werden über ein zweiadriges Kabel mit einer Schutzkleinspannung (SELV) von 48 V versorgt. Die Kommunikation zwischen den Leuchten und dem System erfolgt über die Versorgungsleitung, ohne zusätzliche Kommunikationsverkabelung. Jede Leuchte (Betriebsgerät und Adressmodul) hat eine eigene eindeutige Identifikationsadresse. Diese Identifikationsadresse wird im System logisch zugeordnet und kann mit der entsprechenden Steuerung belegt werden. Der programmierbare Controller zeigt auf dem Touchscreen-Display den aktuellen Zustand der Anlage und ihrer Komponenten an. Über das Display kann jeder Leuchte eine eigene Beschreibung zugewiesen werden und die Steuerung kann geändert werden. Der Zugriff ist über ein mehrstufiges Passwort vor unbefugten Personen geschützt. Das Gerät verfügt über einen SD-Kartenslot zum Speichern des Ereignisprotokolls und der Systemkonfiguration.

Vier eingebaute programmierbare Relaisausgänge ermöglichen das Senden von Systemstatusmeldungen nach außen. Das System verfügt über einen eingebauten RJ-45-Anschluss, der den Fernzugriff über den Webserver (Webseite) ermöglicht. Das System kann um eine Reihe von externen Modulen erweitert werden, die auf den Versorgungsleitungen installiert werden. Hier stehen Eingangsmodule, Ausgangsmodule und Phasenüberwachungssensoren zur Auswahl.

#### 3.1. Systemschaltbild





#### 3.2. Systemvarianten

Der Systemaufbau der INSiLIA2 ist immer identisch: Jede Anlage verfügt über ein Kontroll-Panel und mindestens einem Worker der jeweils mit 4 oder 8 Endstromkreisen ausgestattet ist. Zusätzlich wird je nach Leistungsstufe ein Netzteil sowie eine entsprechende Batterie verbaut.

Versorgungsspannung	230 V AC 50/60 Hz ±10% oder 216 V DC ±20%
Netzsicherung	T8A/250V, 5x20 mm
Sicherungen Endstromkreis	T4A/250V, 5x20 mm
Sicherung Batterie	T20A/440V, 6,3x32 mm
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Ausgangsspannung	48 V DC ±20%
Max. Ø Netzversorgung	2,5 mm²
Max. Ø Endstromkreise	2,5 mm²
Kabeleinführung	Mehrfacheinführung MC 35
Max. Endstromkreislänge	500 m
Max. Leistung pro Endstromkreis	120 W
Batteriefach im Schrank	Ja
Einzelblocküberwachung	Temperatur und Spannung
Betriebstemperatur	-5 °C bis 30 °C







		INSiLIA2-7-4	INSiLIA2-12-4	INSiLIA2-18-4	INSiLIA2-18-8	INSiLIA2-33-8	INSiLIA2-40-8	INSiLIA2-40-16
Abmossungon	Höhe	680/650	680/650	870	870	870	870	1500
Abmessungen	Breite	330/350	330/350	460	460	460	460	490
fmm]	Tiefe	150	150	220	220	220	220	280
Nennkapazität [Ah	]	7,2	12	18	18	33	40	2x40
Anzahl Endstromkreise		4	4	4	8	8	8	16
Nennleistung [W]		320	500	750	750	1000	1500	2x1500
Maximale	1 h	166	280	423	423	734	890	1780
Anschlussleistung	3 h	64	110	168	168	309	375	750
[W]	8 h	25	46	72	72	137	167	334
Gewicht [kg]		18,5	25,5	45,0	45,0	60,0	72,5	145



#### 3.3. Systemkomponenten

Ein INSiLIA2 System besteht immer aus diesen Komponenten:

- 1 Worker/Anschlussboard
- 2 AC/DC Netzteil
- 3 Kontrollpanel
- 4 Batterien
- 6 Anschlussleiste

Die Komponenten sind nachstehend beschrieben.



#### 3.4. Worker/Anschlussboard

Der Worker ist das zentrale Anschlussboard der INSiLIA2. Die Klemmen des Workers sind in Abschnitte unterteilt. An dem Worker werden die Endstromkreise, die Versorgungsspannung, die Batterien sowie Ein- und Ausgänge und weitere Peripherie angeschlossen.





Die Anschlüsse und Konnektor Bereiche haben diese Eigenschaften:

Name	Symbol	Beschreibung				
Notovovovo	÷	Anschluss Schutzleiter (PE)				
Netzversorgung	L1	Anschluss stromführender Leiter (L1)				
WAINS	N	Anschluss Neutralleiter (N)				
230 V Eingänge	L2, L3	Anschluss stromführende Leiter (L2, L3)				
230V INPUTS	N	Anschluss Neutralleiter (N)				
Relaisausgänge VOLT FREE OUTPUTS	OUT1 – OUT4	Anschlüsse der potentialfreien Ausgänge Maximale Belastung 5 A @ 250 VAC/30 VDC				
 Endstromkreise	+	Anschlüsse für die 48 V DC Endstromkreise				
LINE1 – LINE8		$_{-}$ Bei Anlagen mit 4 Kreisen ist nur der Anschluss LINE1 – LINE4				
	-	vorhanden.				
12 V Ausgang	+	- 12 V DC Versorgung				
12V OUT	-	12 + 5 6 + 61001 guilg				
Kontroll-Panel	Β	- RS485 Anschluss für die Kommunikation mit dem				
R\$485	Α	- Kontroll-Panel				
	COM					
Eingänge INPLITS	IN1 – IN8	Potentialfrei anzuschließende Schalteingänge Bei Anlagen mit 4 Endstromkreisen sind nur die Eingänge IN1 –				
		IN4 bestückt				
Signal Panel	NI/A	Anschluss Signal-Panel, wird für				
LED-PANEL	N/A	Systemerweiterungen verwendet				
Touch Panel	N/A	Strom und Kommunikationsanschluss für das Touch				
TOUCH PANEL		Panel				
Lüfteranschluss	-	_				
12V FAN	+	_ Externer Lüfteranschluss				
	S					
	BAT 12V	_				
Temperatursensoren	BAT 24V	_ Anschlüsse für die Temperatursensoren der vier				
TEMPERATURE SENSORS	BAT 36V	_ Batterieblöcke				
	BAT 48V					
	+12V	_				
Batterieanschlüsse	+24V	_ Anschluss der positiven Batteriepole der vier				
BATTERY INPLIT	+36V	_ Batterieblöcke				
	+48V					
	-	Anschluss negativer Batterieanlagenpol				
Netzgerät	+54.8V	- Anschluss des Netzgerätzusgangs				
PSU INPUT	-					
Netzgerät Versorgung	PE	_				
DSII 2201/	L	Anschluss der Versorgungsspannung des Netzgeräts				
r 30 230V	N					



#### 3.5. Kontroll-Panel

Das Panel ist das Bedienelement der INSiLIA2. Ausgestattet mit einem Touchscreen ermöglicht es eine intuitive Bedienung durch den Benutzer. Darüber hinaus ist es mit einem SD-Kartenslot und einem RJ45-Anschluss für die Kommunikation mit externer Software ausgestattet. Eine SD-Karte dient zum Import oder Export von Dokumenten oder Dateien. Ein Alarm Buzzer dient zur lokalen, akustischen Warnmeldung. Die Anordnung der Elemente und deren Beschreibung zeigt die Abbildung und Tabelle.



Name	Symbol	Beschreibung
Worker	B A	<ul> <li>RS485 Anschluss f ür die Kommunikation mit dem</li> <li>Worker</li> </ul>
N3483	COM	WORKEI
Worker		Strom und Kommunikationsanschluss für das Touch
WORKER	-	Panel vom Worker
Netzwerk	RJ45	RJ45 Sockel für die Netzwerkkommunikation
SD-Karte	-	SD Kartenslot
CR1220	-	RTC Uhr Versorgung CR1220 Batterie
Signalgeber BUZZER	-	Akustischer Alarmsignalgeber

Im Falle eines Netzausfalls und wenn die Batterien leer sind, wird die Uhr des Systems von der CR1220 Batterie versorgt, die sich auf der Platine des Panels befindet. Es wird empfohlen, diese Batterie alle drei Jahre zu ersetzen. Wird die Batterie nicht ausgewechselt, kann eine leere Batterie dazu führen, dass die Uhr des Gerätes anhält. Die Ereignisse werden dann gegeben falls ohne passendes Datum gespeichert.

#### 3.6. AC/DC Netzteil

Je nach Systemvariante werden leistungsoptimierte Schaltnetzteile verbaut die auch als AC/DC Wandler genutzt werden. Diese Netzteile haben eine hohe Effizienz von bis zu 91% und eine eingebaute, aktive Kühlung erlaubt den Betrieb bei bis zu 70 °C. Die Eingangsspannung kann variabel zwischen 90 – 264 VAC und 127 – 370 VDC liegen. Das Netzteil ist extrem wartungsarm ausgelegt mit einem MTBF von 265,3K h min. (nach Telcordia ST-3323 (Bellcore)).



#### 3.7. Externe Module

Die folgenden externen Module können im INSiLIA2 Endstromkreis angeschlossen werden und dienen zur Steuerung verschiedener Funktionen.

#### 3.8. Eingangsmodul IN16F



Das Modul IN16F ist ein mit Eingängen für die Kommunikation zwischen den Geräten der Gebäudeinstallation und dem Zentralbatteriesystem INSiLIA2 ausgestattet. Es wird direkt im Endstromkreis angeschlossen. Das Modul IN16F hat 16 potentialfreie Eingänge mit der Möglichkeit, die Auslöselogik zu ändern. Die Datenübertragung zwischen dem Modul und dem INSiLIA2 System erfolgt über das gleiche Kabel, das auch die Stromversorgung gewährleistet.

Merkmale des IN16F Moduls:

- Kommunikation mit der INSiLIA2 Anlage über die Versorgungsleitung
- Bis zu 16 programmierbare Steuereingänge (NO, NC, RSER, RPAR)
- Einfache Installation auf TH-35 DIN-Hutschiene

Versorgungsspannung	32 – 56 V DC
Schutzklasse	
Schutzart	IP21
Betriebstemperatur	-10 - +55 °C
Eingänge	16, potentialfrei anzuschließen
Funktionen	Aktiv, Inaktiv, Kurzschluss, Intervall
Kommunikation	Über die Versorgungsleitung
Montage	TH-35 DIN-Hutschiene
Abmessungen (L x B x T)	106 x 90 x 57 mm
Anschlussklemmen	2,5 mm²

#### 3.9. Ausgangsmodul OUT4F



Das OUT4F Modul ist ein universelles Ausgangsgerät für den Betrieb zwischen elektrischen Geräten, der Gebäudeleittechnik und dem Zentralbatteriesystem INSiLIA2. Es wird direkt im Endstromkreis angeschlossen. Das Modul OUT4F verfügt über 4 Relaisausgänge zur Steuerung oder Signalisierung beliebiger Geräte. Die Datenübertragung zwischen dem Modul und dem INSiLIA2 System erfolgt über das gleiche Kabel, das auch die Stromversorgung gewährleistet.

Merkmale des OUT4F Moduls:

- Kommunikation mit der INSiLIA2 Anlage über die Versorgungsleitung
- 4 programmierbare Relaisausgänge
- Einfache Installation auf TH-35 DIN-Hutschiene

Versorgungsspannung	32 – 56 V DC			
Schutzklasse	III			
Schutzart	IP21			



Betriebstemperatur	-10 - +55 °C				
Ausgänge	4				
May Palastung pro Ausgang	16 A / 250 V AC				
Max. Belastung pro Ausgang	16 A / 24 V DC				
Kommunikation	Über die Versorgungsleitung				
Montage	TH-35 DIN-Hutschiene				
Abmessungen (L x B x T)	71 x 90 x 57 mm				
Anschlussklemmen	2,5 mm <sup>2</sup>				

#### 3.10. Phasenwächter PH3F



Das PH3F-Modul dient zur Überwachung von 230V AC-Potentialsignalen. Das Gerät kann je nach Anforderung des Benutzers als Phasenausfall-Sensor oder zur Steuerung der Notbeleuchtung mittels Schalter verwendet werden. Das Modul verfügt über 3 Potentialeingänge mit programmierbarer Auslöselogik. Die Eingänge können so programmiert werden, dass sie die einzelnen Schutzfunktionen der Grundbeleuchtungskreise oder als 3PH-Phasenausfallwächter getrennt überwachen. Jedem der drei Eingänge kann die Funktion der Wiedereinschaltverzögerung zugewiesen werden.

Merkmale des PH3F Moduls:

- Kommunikation mit der INSiLIA2 Anlage über die Versorgungsleitung
- Überwachung von Lichtschaltern oder der Netzversorgung
- Programmierbare Eingangslogik mit Wiedereinschaltverzögerung
- LED Indikation jedes Eingangs
- Einfache Installation auf TH-35 DIN-Hutschiene

Versorgungsspannung	32 – 56 V DC
Schutzklasse	III
Schutzart	IP21
Betriebstemperatur	-10 - +55 °C
Eingänge	3 getrennte Eingänge
Funktionen	Schalterüberwachung, Monitoring von 3 Phasen
Kommunikation	Über die Versorgungsleitung
Montage	TH-35 DIN-Hutschiene
Abmessungen (L x B x T)	36 x 90 x 58 mm
Anschlussklemmen	2,5 mm²



## 4. Elektrischer Anschluss

Die Planung, der Anschluss und die Inbetriebnahme des INSiLIA2-Systems darf nur von Fachpersonal mit den erforderlichen Kenntnissen und Qualifikationen durchgeführt werden. Vor dem Anschluss sind die folgenden Dinge zu beachten:

- Sämtliche Anschlüsse sind vom Netz getrennt und alle Sicherungen sind entsichert
- Prüfen Sie, ob die Leitungen nicht kurzgeschlossen sind (gilt für Leitungen, die einen Stromkreis versorgen und zwischen den anderen Stromkreisen)
- Prüfen Sie auf Fremdspannung
- Prüfen Sie, ob die Stromkreise der Leuchte nicht in einer Schleife angeordnet sind
- Bereiten Sie die Kabelenden für den Anschluss vor (entfernen Sie die äußere Kabelisolierung und isolieren Sie die Drähte mit einem Abstand von 8 mm)
- Schützen Sie die Komponenten im Inneren des INSiLIA2 Gehäuses, damit keine Isolationsreste oder abgeschnittene Drähte auf die Grundplatine gelangen

Für die INSiLIA2-40-16 sind alle Anschlüsse auf eine Anschlussschiene vorverdrahtet. Beachten Sie die Zeichnung in Abschnitt C.

#### 4.1. Netzanschluss



Entfernen Sie die Netzsicherung mit der Bezeichnung T8A/250V. Um die Sicherung zu entfernen, drücken Sie auf den Halter und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Widerstand auftritt. Wenn die Sicherung richtig eingesetzt ist, lässt sich der Halter mit der Sicherung herausziehen.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Wechselstromversorgung, dass die Stromkabel vom Netz getrennt und gesichert sind. Das Gerät muss über den Schutzleiter an das Stromnetz angeschlossen werden.





#### 4.2. Anschluss der Batterieanlage

An jeden Worker der INSiLIA2 Anlage werden vier 12 V Batterieblöcke angeschlossen. Dabei wird die Spannung jedes einzelnen Batterieblocks überwacht. Zusätzlich bietet der Worker den Anschluss von Temperatursensoren an. Sämtliche Kabel für den Batterieanschluss sind farblich markiert und vorkonfektioniert. Für die Temperatursensoren liegen Klebehalter bei, um die Sensoren mittig auf den Batterieblöcken zu platzieren.

Vor dem Anschluss der Batterieanlage an den Worker ist es notwendig, die Sicherung mit der Bezeichnung T20A/440V zu entfernt. Um die Sicherung zu entfernen, ziehen Sie den Einsatz mit einer isolierten Zange aus den Metallverschlüssen heraus.





#### 4.3. Anschluss der Endstromkreise

Beachten Sie den festen Anschluss der Adern an den Klemmen. Lockere Adern können zu Fehlfunktionen führen. Zu beachten ist, dass die meisten Leuchten einen
 Maximalquerschnitt von 1,5 mm<sup>2</sup> aufnehmen können.

INSiLIA2 Anlagen mit mehr als einem Worker können noch mehr Endstromkreise enthalten. Diese Anlagen sind mit einer Anschlussleiste ausgestattet, an der sämtliche Anschlüsse des Workers vorverdrahtet sind.

Der INSiLIA2 Worker hat je nach Ausführung 4 oder 8 Endstromkreise (LINE). An jeden Endstromkreis können bis zu 20 Komponenten (Notleuchten mit Adressmodulen, externe Module) angeschlossen werden. Die Versorgungsleitung ist gleichzeitig die Kommunikationsleitung, so dass kein zusätzliches Kabel verlegt werden muss. Beim Anschluss der Endstromkreise an die Komponenten ist auf die richtige Polarität zu achten.



Vor dem Anschluss der Stromkreise sind die jeweiligen mit T4A/250V bezeichneten Sicherungen zu entfernen.



Die maximale Endstromkreislänge ist abhängig vom gewählten Kabelquerschnitt und der angeschlossenen Last. In Abschnitt D sind Beispiele gezeigt. Die genaue Kabellänge kann durch einen Konfigurator berechnet werden.



Werden die I/O Module (IN16F; OUT4F; PH3F) in eine Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung installiert sollte die Fremdspannung gekennzeichnet werden. Bitte beachten Sie die Notwendigkeit, Kabel- und Leitungsanlagen für den Betrieb im Brandfall (mit Funktionserhalt) vorzusehen. Die Ausführung ist durch gesetzliche Vorschriften der Länder der Bundesrepublik Deutschland geregelt.



#### 4.4. Anschluss der 230 V Eingänge

Wenn es erforderlich ist, die Notleuchten mit der Allgemeinbeleuchtung einzuschalten oder den Ausfall einer einzelnen Phase des Allgemeinbeleuchtungsstromkreises zu überwachen, kann die Anlage gemäß dem nachstehenden Schema angeschlossen werden. Die beiden 230 V AC EINGÄNGE sind Eingänge mit programmierbarer NL- und NH-Logik, d.h. der aktive Zustand des Eingangs kann 230V (NH) oder 0V (NL) sein.



#### 4.5. Anschluss der potentialfreien Ausgänge

Die INSiLIA2 ist mit vier per Software konfigurierbaren potentialfreien Ausgängen OUT (NO oder NC) ausgestattet - zum Beispiel um Signale an die Gebäudeleittechnik (GLT) zu senden. Dabei sollte die maximale Belastung nicht überschritten werden (AC1: 5A/250 V, DC1: 5A/30 V). Um die Anzahl der Ausgänge zu erhöhen, können Sie die OUT4F-Module auf den Versorgungsleitungen installieren.





#### 4.1. Anschluss der potentialfreien Eingänge

Der Worker der INSiLIA2 verfügt je nach Ausführung über 8 potenzialfreie Eingänge "IN" zur Ansteuerung der Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten. Jeder der Eingänge kann die an ihn angeschlossene Leitung überwachen. Für die Eingänge stehen folgende Funktionen zur Verfügung: aktiv, inaktiv, Kurzschluss, Intervall. Für den korrekten Betrieb der eines kritischen Kreises mit Phasenwächtern (INSiLIA DPÜ; 3PH Sensor) sollte ein korrekt konfigurierter  $1k\Omega$ -Widerstand auf der Seite des Geräts angeschlossen sein, dass das Signal an IN sendet. Es ist möglich, die Anzahl der Eingänge um weitere 16 zu erhöhen, indem man das Modul IN16F auf einem Endstromkreis installiert.



In den Standardeinstellungen ist der IN3 als Eingang für die Phasenwächter vorkonfiguriert.



i

Der Unterspannungswächter INSiLIA DPÜ ist ein kompakter und zuverlässiger Unterspannungswächter (3PH Sensor). Er wird direkt in der Unterverteilung installiert und überwacht die angeschlossenen Kreise der Allgemeinbeleuchtung auf Netzabfall.

Es ist möglich mehrere INSiLIA DPÜs in Reihe anzuschließen. Hinter dem letzten 3-PH Sensor muss ein Abschlusswiderstand installiert sein (1 k $\Omega$ ).



#### 4.2. Anschluss des FMS-Multi

Das FMS-Multi ist für den Anschluss an die INSiLIA2 Anlage geeignet. Zum Anschluss werden drei potentialfreie Ausgänge sowie ein Eingänge für den Schlüsselschalter genutzt. Die AUX Spannung kann direkt vom Anschlussboard bezogen werden.



Sollen mehrere INSiLIA2 Systeme an FMS-Multi angeschlossen werden, kann der Plan in D Anschluss mehrerer Systeme an das FMS-Multi genutzt werden. Alternativ können die Anlagen über eine Netzwerkleitung verknüpft werden.



### 5. Inbetriebnahme der Anlage

Die Installation und Inbetriebnahme darf ausschließlich von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Dabei ist das Gerät bestimmungsgemäß und in unbeschädigtem Zustand zu betreiben. Es sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

#### 5.1. Verbindungsprüfung



Bevor die Netzversorgung der Anlage eingeschaltet und die Batteriesicherung eingesetzt wird, müssen folgende Schritte vorgenommen werden:

- Alle Verbindungen der Anlage sind zu prüfen (Endstromkreise, Steuerkreise)
- Es ist zu prüfen, ob der Batteriesatz richtig angeschlossen wurde
- Es ist zu prüfen, ob Netzwächterschleifen ununterbrochen ist

#### 5.2. Isolationsmessung

Nach VDE 0100 ist eine Isolationsmessung der Endstromkreise vor der Inbetriebnahme durchzuführen. Messgeräte müssen nach DIN VDE 0413 ausgeführt sein.

Um die Zerstörung aktiver Bauteile vorzubeugen, sollte während der Messung eine Brücke zwischen N und L eingebaut werden.

#### 5.3. Einschalten

Bevor die Anlage eingeschaltet wird, müssen nachstehende Schritte in angegebener Reihenfolge vorgenommen werden:

- Batteriesicherung einsetzen
- Netzversorgung einschalten

Nach dem Einschalten der Netzversorgung zeigt das Display den Systemzustand sowie Ladestrom,-spannung und die Temperatur der Batterien an.

Anschließend ist die Eingabe der Grundsystemdaten erforderlich.

Bevor ein Funktionstest durchgeführt oder die Überbrückungszeit geprüft wird, muss sichergestellt werden, dass die Batterien für mindestens 24 Stunden geladen wurden.

#### 5.4. Ausschalten der Anlage

Bevor die Anlage ausgeschaltet werden kann, müssen nachstehende Schritte in angegebener Reihenfolge vorgenommen werden:

- Stromkreise ausschalten
- Netzversorgung ausschalten
- Anlage am Steuergerät abschalten
- Batteriesicherung entfernen





#### 5.5. Notlichtblockierung

Ein blockiertes System schaltet bei Versorgungsspannungsverlust **nicht** auf Batteriebetrieb um. Nach Beendigung der Wartungsarbeiten ist sicherzustellen, dass die Anlage wieder entsperrt wird, um sachgemäß zu funktionieren.

# 6. Installationswizard

Die INSiLIA2 verfügt standardmäßig über ein integrierten Installationswizard. Dieser Wizard wird bei der ersten Inbetriebnahme der Anlage aktiviert.



Der Wizard sucht alle Leuchten und Module, die an die Endstromkreise angeschlossen sind, prüft diese auf korrekte Funktion und gibt Hinweise zur Behebung einfacher Störungen. Der gesamte Vorgang besteht aus 7 Schritten, die im Folgenden beschrieben werden.



Pasewort ningebon											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
q	w	e	r	t	Ŷ	u	1	o	p		
а	s	d	f	g	h	j	k	Ĩ.	<		
	z	x	с	v	b	n	m		>		
Esc		Shift	Alt				Back		Enter		

Geben Sie das Passwort ein, um den Wizard auszuführen. (siehe Abschnitt 7.1)



Überprüfen Sie alle Leuchten und Module auf korrekten Anschluss und Bestätigen Sie dies mit "Ja". Der Wizard sucht nun nach allen angeschlossenen Leuchten bzw. Modulen. Der Fortschritt wird über den Statusbalken angezeigt.



In diesem Schritt müssen alle Rettungszeichenleuchten "Dauerhaft" Leuchten und die Sicherheitsleuchten blinken. Wenn dies nicht der Fall ist, wird über die Schaltfläche "Nein" ein Hilfefenster geöffnet. Wurden alle Leuchten gefunden kann der Funktionstest gestartet werden.





Nach Abschluss des Funktionstest wird das Ergebnis im Display dargestellt. Dies mit "OK" bestätigen.



Im letzten Schritt zeigt der Wizard den erfolgreichen Abschluss an. Ab diesem Zeitpunkt wird der Wizard beim Neustart nicht mehr angezeigt. Um den Wizard erneut zu starten, können Sie ihn über das Systemmenü aktivieren.

Der Wizard ermöglicht es Ihnen, das Gerät für die Inbetriebnahme vorzubereiten. Als Nächstes sollten Sie die Tests konfigurieren, die entsprechenden Funktionen für die Ein- und Ausgänge einstellen und den Leuchten die entsprechenden Steuerungen zuweisen.

# 7. Bedienung des Touch Screens

Zur Bedienung des INSiLIA2-Systems ist ein Touch Screen vorgesehen. Die Navigation durch das Menü erfolgt durch Berührung des Displays. Hierbei wurde ein intuitives Menü entworfen, durch das der Benutzer mit Hilfe einer Reihe von Symbolen und Tasten auf dem Bildschirm navigieren kann. Durch Antippen des entsprechenden Bereichs auf dem Startbildschirm und Eingabe des Zugangspassworts wird der Abschnitt mit den ausgewählten Parametern angezeigt.

FISCHER INSILIA	2 Testfloor 2	2021-07-28 08:02:06
Funktionstest	Batterietest	Timer inaktiv Version 01.00.08
2021-07-27 16:36 Bestanden	Noch kein Test ausgeführt	IP 192.168.5.19 8 Ereignisse 885
2021 07 20 10.30 Geplant		
7	formed billions, formations	
L1 Netzausfall	AC - PSU T Ladegerat	
L2 Netzausfäll	vsys	OUT2 Batteriebetrieb
L3 Netzausfall	54.86V	OUT3 Fehler 9
	54.84V 0.03A	OUT4 Netzausfall
	BAIL BAIZ BAI3 BAI4	
	24°C 24°C 26°C 26°C	
IN1 Fernabschaltung	LINE1 0.00A	
IN2 Keine	LINE2 0.00A	
IN3 Keine	-LINE3 0.00A	
IN4 Keine	-LINE4 0.00A	
IN5 Keine	LINE5 0.00A	
IN6 Keine	-LINE6 0.00A	
IN7 Kelne	LINE7 0.00A	
IN8 Keine	LINE8 0.00A	

- 1. Notlichtblockierung aktiv/inaktiv
- 2. Aktueller Systemstatus
- 3. Systemzeit / Datum
- 4. Status letzter Funktionstest
- 5. Status letzter Batterietest
- 6. Informationen: IP-Adresse / Firmwareversion
- 7. Status der 230V Eingänge



- 8. Status der internen Spannungsversorgung und der Batterie
- 9. Status potentialfreie Ausgänge
- 10. Status der potentialfreien Eingänge
- 11. Status der Endstromkreise und der installierten Leuchten/ Module

Die im Anschluss gezeigten Screenshots können je nach Softwarestand variieren. Die grundlegende Bedienung bleibt aber erhalten.

#### 7.1. Login

Um auf das Gerätemenü zugreifen zu können, tippen Sie auf den Hauptbildschirm und geben Benutzernamen (1) über die Bildschirmtastatur (2) ein. Danach das Passwort (3) eingeben. Dieses wird durch \*\*\*-Zeichen vor unbeabsichtigter Weitergabe geschützt. Möchten Sie das Passwort sichtbar machen, aktivieren sie das Feld (4).

				Passwort	eingeben				
Benutzer									
Passwort	3								4 🗸
Ľ.									سع
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u> </u>			<u> </u>					<u> </u>
q	w	e	r	t	У	u	1	0	р
a	s	d	f	g 2	h	j	k	I	
	<u> </u>						<u> </u>		<u> </u>
,	Z	x	С	v	b	n	m		>
Esc		Shift	Alt				Back		Enter
				1					

Bei der INSiLIA2 können Sie sich in mehreren Berechtigungsebenen anmelden. Jede Ebene bietet eingeschränkte Einstellmöglichkeiten. Manche Funktionen steht nur mit ausreichenden Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Eine grobe Übersicht und die Standardpasswörter zeigt die folgende Tabelle.



Um ein temporäre Passwort zu generieren, ist eine Registrierung unter <u>https://wartung.akkufischer.de/</u> nötig.

# FISCHER

Name	Nutzer	Hausmeister	Installateur	Admin
Nutzername	user	tech	install	admin
Passwort	<nichts></nichts>	haus	inst	<temporär></temporär>
Konfiguration				
Leuchten	+	+	+	+
Wählen, Suchen, Bearbeiten, Löschen	-	-	+	+
Eingänge	+	+	+	+
Aktivieren, Bearbeiten	-	-	-	+
Benennung	-	-	+	+
Importieren	+	+	+	+
Konfiguration importieren	-	-	+	+
Firmwareupdate	-	-	-	+
System	+	+	+	+
Einstellungen	-	-	+	+
Bildschirmeinstellungen	-	-	-	+
Tastentöne	-	-	+	+
Akustische Fehler und Warntöne	-	-	-	+
Einstellungen Funktionstest	-	-	-	+
Einstellungen Batterietest	-	-	-	+
Erinnerung Batterietest	-	-	-	+
Zeiteinstellungen	-	-	+	+
Einstellungen Notbetrieb	-	-	+	+
Ausgänge	+	+	+	+
Aktivieren, Bearbeiten	-	-	-	+
Benennung	-	-	+	+
Export	+	+	+	+
Datei und Formateinstellung, Zeitraum	-	+	+	+
Zeitschaltuhr	+	+	+	+
Aktivierung, Einstellungen	-	-	+	+
Netzwerk	+	+	+	+
Ethernet, Netzwerk und Maileinstellungen	-	-	+	+
Ereignisse				
Auswahl Zeitraum und Filterung	+	+	+	+
Blockieren / Freischalten				
Blockleren und Freischalten	+	+	+	+
Leuchtentest				
Auswahl, Identifizieren und Testen	+	+	+	+
Funktionstest				
Aktivierung, Testzyklus	-	-	-	+
Datum des ersten Tests	-	-	+	+
Manueller Funktionstest	-	+	+	+
Batterietest				
Aktivierung, Testzyklus	-	-	-	+
Datum des ersten Tests	-	-	-	+
Manueller Batterietest	-	-	-	+
Ausschalten				
Ausschalten	-	-	+	+



#### 7.2. Hauptmenü

Das Menü, in das der Benutzer nach Eingabe des Passworts gelangt, hängt von dem auf dem Bildschirm des Bedienfelds ausgewählten Feld ab. Die INSiLIA2 verfügt über ein zusätzliches grafisches Menü, das auf zwei Arten aktiviert werden kann: durch Antippen eines beliebigen leeren Bereichs auf dem Hauptbildschirm oder aus dem Menü heraus durch Drücken des in der Abbildung unten dargestellten Symbols.



Der erste grafische Menübildschirm, der nach Eingabe des Passworts angezeigt wird, enthält 12 Symbole. Jedes dieser Symbole ermöglicht den Zugriff auf eine andere Funktionsgruppe.

#### 7.3. Stromkreise Ein/Aus

Stromkreise können über das in der Abbildung unten dargestellten Symbol Aus- bzw. Eingeschaltet werden.





#### 7.4. Übersicht Systemmenü

Mit der neuen GUI der INSiLIA2 wurde das TABView System in der INSiLIA2 eingeführt. Es vereint ein schnelles Springen in das entsprechende Systemmenü und somit eine einfache und Übersichtliche Konfiguration der Anlage. Im folgende sind die Einstellungspunkte und Programmiermöglichkeiten in den verschiedenen TABs beschrieben.

	Module	Worker	- Panel	System	Netzwerk	Tests	Ereignisse
-•	Module (Leuc     Hinzufügen/E     Bearbeiten (S     Liste der ange     Identifikation     Programmieru			hten, I/O Modul ntfernen von Mc chaltgruppen, Ei meldeten Modu von Modulen ung von Dauerlic	e) im Endstromk Idulen ngänge,) Ie ht und Funktion	rreis suchen stests	
→	Gruppe	n ·	<ul> <li>Benennung de</li> </ul>	er Gruppen			
-	Animatio	nen	<ul> <li>Einstellung von Szenarien von dynamischen Leuchten</li> <li>Einstellung der animierten Piktogramme</li> <li>Einstellungen von Prioritäten der Szenarien</li> </ul>				
L	Eingabegru	ppen	<ul> <li>Benennung der Eingabegruppen</li> <li>Programmierung der Eingänge</li> <li>Programmierung der Schaltlogik</li> </ul>				

	Module	Work	ær	Panel	System	Netzwerk	Tests	Ereignisse		
	► Status			Firmwarevereion Hardwareversion Seriennummer Vsvs Systemspannung Batterieparameter Aktuelle Endstromkreisbelastung						
Aktivierung des Worker     Namensänderung     Seriennummer     Konfiguration     Konfiguration der Anzahl der Endstromkreise     Konfiguration der Batteriekapazität										
┝	Eingäng	je	Benennung des Eingangs     Programmierung der Funktion     Programmierung der Schaltlogik							
┝╸	Ausgänį	ge	Programmierung der Funktion     Programmierung der Schaltlogik							
L	<ul> <li>Endstromkreise</li> <li>Aktivierung der Endstromkreise</li> <li>Benennung des Endstromkreis</li> </ul>									

	Module	Work	er	Panel	System	Netzwerk	Tests	Ereignisse			
	Status		• • • •	Module (Leuch Hinzufügen/En Bearbeiten (Sc Liste der anger Identifikation v Programmieru	nten, I/O Modul Itfernen von Mo haltgruppen, Ei meldeten Modu von Modulen ng von Dauerlic	e) im Endstromk odulen ngänge,) le ht und Funktion	reis suchen stests				
-	Konfigura	tion	Name der Anlage     Sprache     Bildschirmeinstellungen (Helligkeit, Abschaltzeit, etc.)     Aktivierung des Wizards								
⊢	Passwo	rt	Passwörter der fünf Zugriffsstufen								
L	Screen (Option nu Webseit	ı ır via :e)	Fernbedienung via Bildschirmkontrolle über den Webbrowser								



	Module	Worker		Panel	System	Netzwerk	Tests	Ereignisse	
-	→ System			<ul> <li>Auswahl der Versorgung</li> <li>Einstellung der Eingangsverzögerung</li> <li>Rückschaltzeit</li> <li>Aktivierung der Handrückschaltung</li> </ul>					
-	Zeitschaltuhr			Aktivierung de Einstellung der	r Zeitschaltung Ein- und Ausch	altzeitpunkte			
┝	<ul> <li>Konfiguration</li> </ul>			Import und Export					
L	Firmware			Firmwareupda Auswahl Komp	te oonenten für ein	Mehrfachupdat	e		

	Module	Worker		Panel	System	Netzwerk	Tests	Ereignisse
-	Netzwe	rk	•	Netzwerkeinst Modbuseinste Porteinstellun	teway, DNS)			
┝	Mail		<ul> <li>Aktivierung der Zeitschaltung</li> <li>Einstellung der Ein- und Auschaltzeitpunkte</li> </ul>					
L	BACne	t	ID und PORT Einstellungen     Aktivierung von BACnet					

	Module	Worker		Panel	System	Netzwerk	Tests	Ereignisse		
-•	Funktions	stest	• • •	<ul> <li>Aktivierung eines Testzeitplans</li> <li>Einstellung des Datum des ersten Tests</li> <li>Einstellung der Zeiträume zur Testverschiebung</li> <li>Einstellungen zur Vorlaufzeit</li> </ul>						
	• Testergebnisse •			Ergebnisse des letzten Tests Zusammenfassung sowie Details der Testergebnisse						
	Batteriet	est	• • • •	Aktivierung eines Testzeitplans Einstellung des Datum des ersten Tests Testzyklen Einstellung der Zeiträume zur Testverschiebung Einstellung der Überbrückungszeit sowie Korrekturfaktoren Aktivierung des Testerinnerung						
L	<ul> <li>Testergebnisse</li> </ul>			Ergebnisse des Zusammenfas	s letzten Tests sung sowie Deta	ils der Testergek	onisse			

Module	Worke	er	Panel	System	Netz	werk	Tests	Ereignisse
Ereignis	se	•	Filtereinstellur Filtereinstellur Netzausfälle) Exportfunktior Zurücksetzen o	ngen nach Datur ng nach Kategori n zur SD-Karte der Ereignisse	n ie (Allge	J mein, M	essungen, Tests	, Fehler,



#### 7.5. Tests

Die INSiLIA2 führt zwei Arten von Tests durch: Funktionstest und Batterietest. Die jeweilige Registerkarte enthält die Einstellungen für den Testplan (Datum des ersten Tests, Intervall, Wiederholung) und die Testergebnisse. Auf der jeweiligen Registerkarte können Sie jeden der Tests durchführen.

#### 7.6. Funktionstest

Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <u>https://wartung.akkufischer.de/</u> generiert werden.

Die Registerkarte Funktionstest umfasst folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Um den Automatischen Test gemäß den voreingestellten Parametern zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Module Anschlussboard	Panel	System	Netzwerk	Tests	Logs	Х
Funktionstest Batterietest Test	Netzteil	Lichtmessung		~	Speichern	
Test planen	🗸 Aktiv					
Datum des ersten Tests	2021-07-0	9 16:36				
Intervall [Tage]	1					
Bei Fehler wiederholen nach [Tagen]	1					
Vorwärmzeit [Sekunden]	15					
		Test star	rten			

Im unten dargestellten Bereich können folgende Parameter festgelegt werden: Einstellung des Datums für den ersten Test, Wiederholungszyklus, Wiederholung nach Fehler und Aufwärmphase. Um diese Optionen zu aktivieren, tippen Sie auf das Auswahlfeld und geben Sie Werte innerhalb des Bereichs ein. Das Datum des ersten Tests sollte auf eine Woche nach Aktivierung des Systems festgelegt werden. Der Testzyklus ist werkseitig auf 7 Tage eingestellt, wodurch der Test automatisch einmal in der Woche durchgeführt wird.



Module Anschlussboard	Panel System Netzwerk Tests Logs X
Funktionstest Batterietest Test	Netzteil Lichtmessung Speichern
Test planen	✓ Aktiv
Datum des ersten Tests	2021-07-09 16:36
Intervall [Tage]	1
Bei Fehler wiederholen nach [Tagen]	1
Vorwärmzeit [Sekunden]	15
	Test starten

Um die Testergebnisse anzuzeigen, auf die unten Dargestellte Schaltfläche tippen. Es wird eine Zusammenfassung der während der letzten Funktionsprüfung durchgeführten Messungen, Systemparameter zu Beginn und am Ende der Prüfung und Informationen zum Prüfergebnis angezeigt.

Um einen Test manuell zu starten, Drücken Sie auf die Schaltfläche Test starten. Diese Funktion hat keinen Einfluss auf den Zyklus der automatischen Tests. Der Test dauert ca. 38 Sekunden und sein Fortschritt wird in dem Fortschrittsbalken angezeigt.

Module Anschlussboard	Panel System Netzwerk	Tests Logs X		Module Anschluss	board Panel	System	Netzwerk	Tests	Logs	Х
			E			o y o totti			- • 9•	
Funktionstest Batterietest Tes	st Netzteil Lichtmessung	👽 Speichern	Funktio	onstest Batterietest	Test Netzteil	Lichtmessung				
			2022-04	-11 14:49:06						
Test planen	✓ Aktiv									
Datum des ersten Tests	2021-07-00 16:26			Funktionstest gestart	et Funktion	istest abgeschloss	en			
Dutum des erstern rests	2021-07-09 10.30		VSYS	54.84V	54.84V					
Intervall [ l age]	1		BAT	53.08V -0.26A	52.60V ·	-0.25A				
Bei Fehler wiederholen nach [Tagen]			BAIL	13.24V 19.0°C	13.13V	19.0°C				
Vonwärmzeit [Sekunden]	15		BAT2	13.31V 18.5°C	13.18V	18.5°C				
Vorwarnizen [Sekunden]	13		BAT3	13.23V 21.0°C	13.09V .	21.0°C				
			BAT4	13.28V 21.0°C	13.18V 2	20.4°C				
			LINE1	0.05A	0.05A					
			LINE2	0.08A	0.08A					
			LINE3	0.02A	0.02A					
	Test starten		LINE4	0.02A	0.02A					
			LINE5	0.00A	0.00A					
			LINE6	0.00A	0.00A					
			LINE7	0.00A	0.00A					
			LINE8	0.00A	0.00A					
										_
			Alle Mod	ule sind OK						
			Bestand							

#### 7.7. Batterietest

Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <u>https://wartung.akkufischer.de/</u> generiert werden.

Die Registerkarte Batterietest umfasst folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Um den automatischen Test gemäß den voreingestellten Parametern zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.



斺 Module Anschlussboard	Panel System Netzwerk Tests Logs X
Funktionstest Batterietest Test	Netzteil Lichtmessung Speichern
Test planen	Aktiv
Datum des ersten Tests	2020-02-01 04:00
Intervall [Wochen]	52
Bei Fehler wiederholen nach [Tagen]	7
Überbrückungszeit [%]	100
Lichtstrom korrektur [%]	100
Wartungserinnerung aktivieren	
	Test starten

Im unten Dargestellten Bereich können folgende Parameter festgelegt werden: Einstellung des Datums für den ersten Test, Wiederholungszyklus, Wiederholung nach Fehler, Prozentuale Überbrückungszeit und die Wartungserinnerung. Das Datum des ersten Tests sollte auf 52 Wochen nach der Inbetriebnahme eingestellt werden. Der Prüfintervall ist werksseitig auf 52 Wochen eingestellt, wodurch der Test automatisch einmal im Jahr durchgeführt wird. Sollte der Automatische Test zu diesem Zeitpunkt nicht möglich sein, wird er nach der Eingestellten Zeit (Bei Fehler wiederholen nach) durchgeführt. Die Überbrückungszeit wird prozentual von der in den Leuchten eingestellten Überbrückungszeit berechnet (werksseitig 100%). Des Weiteren kann eine Wartungserinnerung aktiviert werden.

Module Module	Anschlussboard	Panel	System	Netzwerk	Tests	Logs	Х
Funktionstest	Batterietest Test	Netzteil	Lichtmessung			🖉 Speichern	
Test planen Datum des ersten Intervall [Wochen] Bei Fehler wiederho Überbrückungszeit Lichtstrom korrekt Wartungserinnerur	Tests   olen nach [Tagen] [%] tur [%] ng aktivieren	Aktiv 2020-02-0 52 7 100 100 2022-0	1 04:00				
			Test sta	rten ausgeführt			

Um die Testergebnisse anzuzeigen, auf die unten Dargestellte Schaltfläche tippen. Es wird eine Zusammenfassung der während der letzten Batterieprüfung durchgeführten Messungen, Systemparameter zu Beginn und am Ende der Prüfung und Informationen zum Prüfergebnis angezeigt.

Um einen Test manuell zu starten, Drücken Sie auf die Schaltfläche Test starten. Diese Funktion hat keinen Einfluss auf den Zyklus der automatischen Tests.



A Module Anschlu	schoard Danal	System	Natzwark Tests	Logs	Y		Modulo	Ancobluce	board Dan	ol Svictom	Notzwork	Tocto	Loge	V
M Produie Arischid	ssound Parter	System	Netzwerk Tests	Logs		Ten/	Module	Anschluss	socalu Pall	ei System	Netzwerk	Tests	LOUS	^
Funktionstest Batterietest	Test Netzteil	Lichtmessung		🖋 Speichern		Funktio	nstest	Batterietest	Test Netzteil	Lichtmessung				
						2022-04-	12 14:00:0							
Test planen	🗸 Aktiv													
Datum des ersten Tests Intervall (Wochen)						VSYS BAT	54.82V 54.41V	-0.25A	: Batter 54.84' 53.44'	'ietest abgeschlosse V V =0.25A	n			
Bel Fehler wiederholen nach [Ta	gen]					BAT1 BAT2	13.59V 13.64V	18.5℃ 19.0℃	13.33 13.40	V 18.5℃ V 19.0℃				
Überbrückungszeit [%]						BAT3	13.55V	21.0°C	13.32	V 20.4°C				
Lichtstrom korrektur [%]						BAT4	13.62V	21.0°C	13.37	V 21.0°C				
Wartungserinnerung aktivleren	2022-0					LINE1 LINE2 LINE3	0.05A 0.08A 0.02A		0.05A 0.08A 0.02A					
		Test start	en			LINE4	0.02A		0.02A					
	_	Prest start				LINE5 LINE6	0.00A 0.00A		0.00A 0.00A					
	-					LINE7 LINE8	0.00A 0.00A		0.00A 0.00A					
						Alle Modu Bestande	ule sind OK							ť

#### 7.7.1. Leuchten und Module im System anmelden

Im Menü "Module" finden Sie eine Liste von Geräten, die automatisch erkannt oder manuell hinzugefügt werden können. Wenn der Wizard aus irgendeinem Grund nicht durchgeführt wurde, müssen die Geräte manuell gesucht werden. Dazu können Sie zwei aktive Schaltflächen auf der linken Seite des Menüfensters verwenden (Suche, Hinzufügen). Über Hinzufügen können Leuchten bzw. Module manuell hinzugefügt werden. Die "Suche" Funktion sucht alle angeschlossenen Leuchten bzw. Module automatisch.

Nach Abschluss des "Suche" wird die Liste der Geräte angezeigt. Die Reihenfolge der Liste hängt von der Endstromkreisnummer ab.

🔂 Modu	ule Anso	chlussboard	Panel	System	Netzwerk	Tests	Logs	Х			
				4odule							
Module	Gruppen	Animationen	Einga	abegruppen							
Suche	[00-67-	1D59-0013] INS	Giliaz Te	estfloor							
Hinzufügen	01 [00-	5B-1D62-0004]	10Ah Te	estfloor 1							
Entfernen		[00-5C-1E9E-00 Vin=53.0V Vd=2		0.03 ADFX 3\ 710mA Bestar							
Editieren		002.01 [00-5C-1E9E-00E0] 01.00.03 ADFX 3V 700mA BS Leuchte 2 Vin=52.7V Vd=2.8V Id=710mA Bestanden									
Senden		[00-5C-1ED7-01 Vin=53.5V Vd=2		0.03 ADFX 3' 350mA Bestar							
Leuchte finden		[00-5C-1D81-02 Vin=51.5V Vd=2		0.03 ADFX 3 350mA Bestar	V 350mA BS Lei nden	uchte 4					
An		[00-5E-1EDC-10 Vin=54.5V Vd=4		0.07 ADFD 8 L90mA Bestar							
Aus											
Test											
Wählen											

Das "Panel" und der "Worker" werden auf den ersten Positionen angezeigt.

Durch Aktivieren des Kontrollkästchen neben dem Modul werden die Schaltflächen auf der linken Seite aktiviert.

Es können mehrere Module gleichzeitig ausgewählt werden.

Folgende Schaltflächen steuern die ausgewählten Leuchten direkt:

Leuchte finden: die ausgewählte Leuchte blinkt

An: Schaltet die Leuchte ein

Aus: Schaltet die Leuchte aus

Test: startet einen Funktionstest der ausgewählten Leuchte



#### 7.8. Leuchten editieren

Das Leuchten Menü ist in die folgenden Registerkarten unterteilt: Modul, Schalter, Gruppen. Dieses Menü enthält auch die Schaltfläche Speichern, die zum Speichern der Änderungen dient. Jede Änderung muss über "Speichern" bestätigt werden.

#### In der Registerkarte Module können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Aktiv: Leuchte wird aktiviert oder deaktiviert, im letzteren Fall hat die Leuchte keine Funktion mehr und wird nicht über die INSiLIA2 gesteuert

Adresse: ermöglicht die Änderung der Leuchten Zuordnung

Seriennummer: eine eindeutige Nummer, die bei der Herstellung vergeben wird. Wenn Sie eine Leuchte oder ein Modul austauschen, müssen Sie die Seriennummer ändern und die Einstellungen senden

Name: hier kann der Leuchte ein Name vergeben werden

Überbrückungszeit: legt die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte fest

#### In der Registerkarte "Schalter" können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Auswahl zur Steuerung der Leuchte über Eingänge. In der Zeile 1-16, Spalte 2 können die Verfügbaren Optionen per Drop Down Menü ausgewählt werden.

<b>a</b>	Mc		Eingang		k	Tests	Logs	Х
		Keine				~	Snaicharn	
Mod	ul	Dauerlicht					speicheim	
_	1	Zeitschaltuhr			Aktiv		100	
-	- <mark>2</mark> 3	IG1 Zeitschaltuhr			Aktiv		100	
		IG2 Netzausfall			Aktiv			
		IG3 Fehler			Aktiv		100	
		IC4 Zeitscheltubr						
		164 Zeitschaltunr			Aktiv			
		IG5 Com. Error			Aktiv			
		IG6 Test Global 222			Aktiv			
		011111 Netzausfall			Aktiv			
					Aktiv			
		006.01.IN1 IN1 Schalter			Aktiv			
		008.01.IN1 L1 Netzausfall		$\bigcirc$	Aktiv			
		008.01.IN2 L2 Netzausfall			Aktiv			
					Aktiv			
		008.01.IN3 L3 Netzausfall			Aktiv		0	

#### 7.8.1. Eingänge konfigurieren

Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <u>https://wartung.akkufischer.de/</u> generiert werden.

Um die Eingänge zu konfigurieren, müssen sie durch Auswahl der entsprechenden Funktion aktiviert werden. L1 ist die Versorgungspannung und ist für die Funktion Netzausfall, Typ: NH vorgesehen. Dies bedeutet sollte der Eingang L1 wegfallen schaltet die Notbeleuchtung ein. Die Eingänge L1, L2, L3 sind Potentialgebunden (230VAC) und können in den Schaltzustände NH oder NL programmiert werden.

Die Eingänge IN1 – IN8 sind potential frei, die Funktion kann im Drop Down Menü ausgewählt werden. Die Schaltzustände können sie zwischen: NO, NC, Rser, Rpar, R2O und R2C auswählen. Die Einstellbaren Funktionen werden in der unteren Abbildung dargestellt.



	Module	Anschlus	sboard	Panel	System	Netzwerk	Tests		Logs	Х
Status	Konfi	guration	Eingänge	Ausga	inge S	tromkreise		🗸 Sp	eichern	
	Name					Funktion		Тур		
L1	L1					Netzausfall		NH	-	
L2	L2					Keine		NL		
L3	L3					Keine		NL	-	
IN1	IN1					Keine		NO	•	
IN2	IN2					Funktior	۱	NO	-	
IN3	IN3					Keine		NO	•	
IN4	IN4					Schalter		NO		
IN5	IN5					Netzausfall		NO	•	
IN6	IN6					Dimmer		NO		
IN7	IN7					Fernahschaltur	าต	NO		
IN8	IN8					Keine	9	NO		

Jede der oben genannte Funktion wird auf unterschiedliche Weise signalisiert und im System erfasst. Die Aktivierung eines Eingangs mit der Funktion "Schalter" schaltet die entsprechende Leuchte ein. Im Bereich 10 des Hauptbildschirms wird der aktive Eingang blau dargestellt. Das Ereignis wird automatisch in den Logs festgehalten.

Die Funktion "Netzausfall" nimmt zusätzlich Änderungen in den Bereichen 1 und 2 vor. Der "Notzustand" wird in der oberen Leiste angezeigt und das Symbol in der oberen linken Ecke ändert sich. Der Beginn des Netzausfalls und die Netzwiederkehr wird in den Logs dokumentiert. Wird die Funktion "Dimmer" verwendet kann die zugeordnete Leuchte stufenlos gedimmt werden. Die Funktion "Fernabschaltung" sperrt das System.

#### 7.8.2. Ausgänge einstellen

Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <u>https://wartung.akkufischer.de/</u> generiert werden.

Für die Ausgänge OUT1-OUT4 können Sie verschiedene Funktionen zuweisen und den Ausgangstyp NO/NC wählen. Zu den verfügbaren Ausgangsfunktionen gehören u.a.:

N		Funktion	Logs	Х
Chatura	Keine		🖉 Sneichern	
Status	Normalbetrieb		opeienen	
	Netzbetrieb		Тур	
OUT1	Batteriebetrieb		NO	
OUT2	Netzausfall		NO	
OUT3	Gerät blockiert		NO	
	Test wird ausgeführt		NO	
	Fehler			
	Test fehlgeschlagen			
	I/O Fehler			
	Stromkreisfehler			
	Modulfehler		<b>'</b>	
	Batteriefehler			
	Tiefentladeschutz aktiviert			



Über die blaue Pfeiltaste können weitere Funktionen ausgewählt werden.

#### 7.8.3. I/O Module programmieren

Sie haben die Möglichkeit zusätzlich Module auf den Endstromkreisen zu installieren um z.B. zusätzliche Eingänge, Ausgänge oder Phasenüberwachungen in die Anlage einzubinden. Sie können die Module über die Funktion "Suche" an dem System anmelden.

#### 7.9. IN16F konfigurieren

Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <u>https://wartung.akkufischer.de/</u> generiert werden.

Das Editionsmenü des IN16F-Moduls ist in die folgenden Registerkarten unterteilt: Modul, Eingänge, Gruppen. Dieses Menü enthält auch die Schaltfläche Speichern, mit der die Änderungen gespeichert werden können. Jede Änderung der Einstellungen muss gespeichert werden.

Die Registerkarte Modul enthält folgende Punkte.

- **Aktiv:** aktiviert oder deaktiviert das IN16F-Modul; im letzteren Fall ist es in der Geräteliste ausgegraut (inaktiv)
- Stromkreis/Adresse: ermöglicht die Änderung der Konstruktionsadresse des Moduls
- Seriennummer: eine eindeutige Nummer, die in der Produktionsphase zugewiesen wird. Wenn Sie das Modul austauschen, müssen Sie die Nummer ändern und Einstellungen senden
- Name: ermöglicht die Änderung des Gerätenamens

	Module	Anso	hlussboard:	Panel	System	Netzwerk	Tests	Logs	Х
				006.	01 Inputs			Coolchorn	
Modu	Eing	änge	Gruppen				×	Speichern	
Aktiv					~				^
Stromkre	is				6				
Adresse					1				
Seriennun	nmer				00-5F-1D9	2-0002			
Name					Inputs				
Kommuni	kationsfehle	r			Senden				
									~

Die Registerkarte Eingänge enthält folgende Punkte:

- Name des Eingangs: Zeilen 1-16, Spalte 2, um den Namen zu ändern, tippen Sie auf das Auswahlfeld und geben Sie einen neuen Namen ein.
- **Funktion des Eingangs:** Zeilen 1-16, Spalte 3, Änderung der Eingangsfunktion. Die Option kann aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden.
- Schaltfunktion des Eingangs: Zeile 1-16, Spalte 4. Die Option kann aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden.



	Module	Anso	hlussboard	Panel	System	Netzwerk	Т	ests	Logs	Х
				006.	01 Inputs					
Mod	lul Ein	gänge	Gruppen						Speicherr	n
IN1	IN1				Ke	ine		NO	-	<b>^</b>
IN2	IN2				Ke	ine		NO		
IN3	IN3				Ke	ine		NO		
IN4	IN4				Ke	ine		NO		
IN5	IN5				Ke	ine		NO		
IN6	IN6				Ke	ine		NO		
IN7	IN7				Ke	ine		NO		
IN8	IN8				Ke	ine		NO		
IN9	IN9				Ke	ine		NO		
IN10	IN10				Ke	ine		NO		
IN11	IN11				Ke	ine		NO		
IN12	IN12				Ke	ine		NO		
IN13	IN13				Ke	ine		NO		
IN14	IN14				Ke	ine		NO		
IN15	IN15				Ke	ine		NO	*	
IN16	IN16				Ke	ine		NO		$\mathbf{v}$

In der Registerkarte Gruppen, kann der Eingang in bis zu 16 Gruppen eingefügt werden. Um eine Gruppe auszuwählen, wählen Sie das Kontrollkästchen aus und "Speichern" Sie die Änderung.

	Mo	dule	Ansc	hlussboard	Panel	System	Netzwerk	Tests	Logs	Х
					006.0	01 Inputs				
M	odul	Eing	änge	Gruppen				X	Speichern	
	Test 1									~
	Test 2									
	Test 3									
	Test 4									
	Test 5									
	Timer									
	G7									
	G8									
	G9									
	G10									
	G11									
	G12									
	G13									
	G14									
	G15									
	G16									

#### 7.9.1.1. OUT4F konfigurieren

Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <u>https://wartung.akkufischer.de/</u>generiert werden.

Das Editionsmenü des OUT4F ist in folgende Registerkarten unterteilt: Modul, Ausgänge, Gruppen. Dieses Menü enthält auch die Schaltfläche Speichern, die zum Speichern der Änderungen dient. Jede Änderung der Einstellungen muss gespeichert werden

Die Registerkarte Modul enthält folgende Punkte:

i



- **Aktiv:** aktiviert oder deaktiviert das OUT4F-Modul; im letzteren Fall ist es in der Geräteliste ausgegraut (inaktiv)
- Stromkreis/Adresse: ermöglicht die Änderung der Konstruktionsadresse des Moduls
- Seriennummer: eine eindeutige Nummer, die in der Produktionsphase zugewiesen wird. Wenn Sie das Modul austauschen, müssen Sie die Nummer ändern und die Einstellungen senden
- Name: ermöglicht die Änderung des Gerätenamens

G Mo	odule	Ansch	nlussboard	Panel	System	Netzwerk	Tests	Logs	Х
				006.0	2 Outputs				
Modul	Ausg	änge	Gruppen					Speichern	
Aktiv					~				
Stromkreis					6				
Adresse					2				
Seriennumme	er -				00-72-1D9	2-F002			
Name					Outputs				
Kommunikati	onsfehler				Senden				
									~
ł									

Die Registerkarte Ausgänge enthält folgende Punkte:

- Namen des Ausgangs: Zeilen 1-4, Spalte 2, zum Ändern des Namens tippen Sie auf das Auswahlfeld und geben einen neuen Namen ein.
- **Funktion des potentialfreien Ausgangs:** Zeilen 1-4, Spalte 3, Änderung der Ausgangsfunktion. Die Option kann aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden

<b>a</b>	Module	Anso	hlussboard	Panel	System 2 Outputs	Netzwerk	Tests	Logs	Х
Modul	Ausg	änge	Gruppen		e outputs		~	Speichern	
OUT1	Keine							٠	~
OUT2	Keine								
OUT3	Keine							-	
OUT4	Keine								
									~



In der Registerkarte Gruppen, kann der Ausgang in bis zu 16 Gruppen hinzugefügt werden. Um eine Gruppe auszuwählen, wählen Sie das Kontrollkästchen aus und "Speichern" Sie die Änderung.

🖓 Mo	dule An	schlussboard	Panel	System	Netzwerk	Tests	Logs	Х
	A		006.0	2 Outputs			Sneichern	1
Modul	Ausgange	Gruppen					opeichem	4
Test 1								
Test 2								
Test 3								
Test 4								
Test 5								
Timer								
G7								
G8								
G9								
G10								
G11								
G12								
G13								
G14								
G15								
G16								× .

#### 7.9.1.2. PH3F konfigurieren

Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <u>https://wartung.akkufischer.de/</u> generiert werden.

Das Editionsmenü des PH3F ist in folgende Registerkarten unterteilt: Modul, Eingänge, Gruppen. Dieses Menü enthält auch die Schaltfläche Speichern, die zum Speichern von Änderungen verwendet wird. Jede Änderung der Einstellungen muss gespeichert werden.

Die Registerkarte Modul enthält folgende Punkte.

- Aktiv: aktiviert oder deaktiviert das PH3F-Modul; im letzteren Fall ist es in der Geräteliste ausgegraut (inaktiv)
- Stromkreis/Adresse: ermöglicht die Änderung der Konstruktionsadresse des Moduls
- Seriennummer: eine eindeutige Nummer, die in der Produktionsphase zugewiesen wird. Wenn Sie das Modul austauschen, müssen Sie die Nummer ändern und Einstellungen senden
- Name: ermöglicht die Änderung des Gerätenamens



6 N	lodule	Ansc	hlussboard	Panel	System	Netzwerk	Tests	Logs	Х
Modul	Eing	änge	Gruppen	008.01 Po	werLossSenso	or	~	Speichern	
Aktiv Stromkreis Adresse Seriennumm	er				✓ 8 1 00-70-1D9	92-0001			>
Name					PowerLoss	Sensor			
									~

Die Registerkarte Eingänge enthält folgende Punkte.

- Namen der Eingänge: Zeilen 1-4, Spalte 2, um den Namen zu ändern, tippen Sie auf das Auswahlfeld und geben Sie einen neuen Namen ein.
- Funktion der Potentialgebundenen Eingänge: Zeilen 1-4, Spalte 3, Änderung der Eingangsfunktion. Die Option kann aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden. Einstellen des Typs: Zeile 1-4, Spalte 4. Die Option kann aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden.
- Einstellen der Funktion und des Typs des Eingangs TEST. Dieser Eingang wird durch Drücken der Testtaste auf dem Modul aktiviert. Nachdem die Taste gedrückt und gehalten wurde, wird der Test der Status-LEDs gestartet.

슯	Module	Ansc	hlussboard	Panel 008.01 Po	System werLossSenso	Netzwerk r	Tests	Logs	х
Mod	tul Eir	ngänge	Gruppen				~	Speichern	
IN1 IN2 IN3 IN4 IN5	L1 L2 L3 PHB TEST				Net Net Net Sch		NL NL NL NL		^
									~

In der Registerkarte Gruppen, kann das PH3F Modul in bis zu 16 Gruppen hinzugefügt werden. Um eine Gruppe auszuwählen, wählen Sie das Kontrollkästchen aus und "Speichern" Sie die Änderung.

#### 7.9.2. Dynamische Fluchtweglenkung konfigurieren

Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <u>https://wartung.akkufischer.de/</u> generiert werden.



Werden an der INSiLIA2 speziell für die dynamische Fluchtweglenkung geeignete Rettungszeichenleuchten betrieben, kann die Anlage das auf den Leuchten dargestellte Piktogramm je nach Gefahrensituation umschalten.

In der Registerkarte Animation im Bereich der Module, können Dynamische Lichtszenarien konfiguriert werden. Die INSiLIA2 ermöglicht es, bis zu 128 verschiedene Animationen zu programmieren und sie in Leuchten mit dem ADFD-Modul nach Ihrer Wahl einzustellen. So können Sie z.B. den Effekt des sogenannten Lauflichts erzielen, d.h. das Piktogramm pulsierend ein- und ausschalten oder einige Zeichen abwechselnd auf einer dynamischen Leuchte anzeigen lassen.

In der Registerkarte Animation können folgende Einstellungen vorgenommen werden.

- Einstellen der Betriebsart: In den Zeilen 101-228, Spalte 2, können Sie die Anzahl der Piktogramme, die in einer einzigen Animation angezeigt werden sollen, und die Geschwindigkeit, mit der sie sich ändern, auswählen. Die verfügbare Option kann aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden.
- Auswahl des Piktogramms: In den Zeilen 101-228, Spalte 3-10 (je nach Auswahl des Modus), können Sie das Piktogramm auswählen, das in aufeinander folgenden Animationsschritten angezeigt werden soll. Um die verfügbare Option auszuwählen, klicken Sie auf das aktive Fenster und geben Sie die Symbolnummer ein.

Module	Gruppen Ani	imationen	Eing	jabegrupp	en			Speich	em
Wert	Betriebsa	rt T1	T2	T3	T4	TS	T6	17	T8
101	1 *	2	2	2	2	21	25	21	12
102	2x 1s 🔍	4	4		4	5	5	5	15
103	2x 0.5s	1	30	6	61		11	61	6
104	2x 0.25s ~	5	7	51	17.				7.
105	4x 0.5s	3	3	2	25	1	$1^{\circ}$	3	31
106	4x 0.25s	1	2	3	4	11	2	3	14(
107	8x 0.25s	1	2	3	4	5	6	7	8
108	1 ~	0	Ø.	0	0	0.	. O.	di.	0
109	1 *	0	<u>(</u> ])	0	0	0	0	0	
110	1 *	0	<u>.</u>	0	<u>i</u> č	0	0	(d)	01
111	1 *	1	11	3.1	1	1.	1	1	1
112	1	1	1	1	1.	1	1	1.	1,
113	1 *	0	¢.	0	0	10	0.	0.	0
114	1 *	0	d	0	0	0	- 10 ·	10	a)
115	1 *	0	0	0	a	0	0	.]d	Q
1000			121	1000	100.0	1 1992	1000	0.000	in Proc

Je nach Art der verwendeten Leuchte stehen verschieden Piktogramme unter der Symbolnummer zur Verfügung. In der folgenden Abbildung sind diese dargestellt:







7.9.3. Systemeinstellungen anpassen

Diese Funktion steht nur mit temporärer Zugangsberechtigungen zur Verfügung. Das Passwort kann nach einer Registrierung auf <u>https://wartung.akkufischer.de/</u> generiert werden.

Das Menü System ist in die folgenden Registerkarten unterteilt: System, Zeitschaltuhr, Konfiguration und Firmware. Die Registerkarten enthalten Funktionen im Zusammenhang mit der Auswahl der grundlegenden Parameter der AC-Stromversorgung und der Zeiten für die Rückkehr aus dem Notbetrieb. Sie können die Gerätekonfiguration importieren und exportieren, neue Firmware hochladen und die Zeitschaltuhr konfigurieren.

Die Registerkarte System enthält die folgenden Punkte.

- AC-Stromversorgung um diese Option zu aktivieren, tippen Sie auf das Feld mit den Stromversorgungsparametern und wählen Sie die anderen aus der Dropdown-Liste. Die INSiLIA2 kann je nach Installationsort mit verschiedenen Spannungen gespeist werden. Standardmäßig ist 230V 50Hz eingestellt.
- Eingänge verzögern um diese Funktion zu aktivieren, tippen sie in das Feld mit der Verzögerungszeit und stellen sie die gewünschte Zeit ein.
- Netzrückkehr Hier gibt es zwei Möglichkeiten wie die Anlage zurück in den Normalbetrieb schaltet.
  - Automatische Rückschaltung nach der eingestellten Nachlaufzeit, oder
  - Handrückschaltung, hier muss die Anlage von Hand über das Display zurück in den Normalbetrieb geschaltet werden.



G Mo	dule Anschlu	ssboard Panel	System	Netzwerk	Tests	Logs	Х
System	Zeitschaltuhr	Konfiguration	Firmware		<b>~</b> 5	Speichern	
Spannung AC			230V 50	IHz		-	
Eingänge verz	ögern [ms]						
Nachlaufzeit n	ach dem Netzausf	all [Minuten]	1				
Handrückschal	tung nach Netzau	sfall					

#### 7.9.4. Zeitschaltuhr einstellen

Bei der INSiLIA2 haben sie die Möglichkeit Leuchten über eine Zeitschaltuhr zu aktivieren. Die eingestellte Zeitschaltuhr, kann als Schalter in den Leuchten Einstellungen programmiert werden.

Aktivieren sie die Zeitschaltuhr über das Kontrollkästchen "Aktiv", anschließend können sie die Tage auswählen an denen die Zeitschaltuhr aktiv sein soll. Stellen sie die Startzeit über das Feld "Ab" ein und tragen sie die "Dauer" der Aktivierung in Stunden ein. Anschließend müssen die Einstellungen mit "Speichern" übernommen werden.

Moi Moi	dule Ansch	lussboard	Pane	el S	iystem	Netzwerk	Tests	Logs	Х
System	Zeitschaltuhr	Konfigur	ation	Firm	ware		~	Speichern	
🗸 Aktiv									
✓ Monta	a Ab	08:00	Dauer	10:00					
✓ Dienst	ag Ab	08:00	Dauer	10:00					
🗸 Mittwo	och Ab	08:00	Dauer	10:00					
🗸 Donne	rstag Ab	08:00	Dauer	10:00					
🗸 Freitag	a Ab	08:00	Dauer	10:00					
Samst	ag Ab	20:00	Dauer	12:00					
Sonnta	ag Ab	20:00	Dauer	12:00					
6									

#### 7.9.5. Netzwerk

Die Registerkarte Netzwerk enthält folgende Punkte.

LAN-Einstellungen, Konfiguration der IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway, Gruppenmaske und DNS. Um die entsprechende Option zu aktivieren, tippen Sie auf das Auswahlfeld und geben Sie den Wert entsprechend der Anforderung ein. Es ist möglich, DHCP zu aktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Die Einstellung der Gruppenmaske bewirkt, dass Geräte aus anderen Gruppen keine Informationen austauschen.



6	Module	Anschlus	sboard	Panel	System	Netzwerk	Tests	Logs	Х
Netzwe	rk E-1	Mail (	3ACnet				~	Speichern	
MAC Adr									
IP Adress	e				192.168.5.	19			
Subnet M	aske				255.255.25	55.0			
Standard	Gatewa				192.168.5	46			
DNS					192.168.5	46			
Gruppenn	naske				0.0.0.1				
DHCP akt	ivieren								
HTTP por	t				80				
HTTPS p	ort				443				
Modbus					Deaktivier	t			.+
Modbus p	ort				502				

Um das lokale Netzwerk für den Betrieb des INSiLIA2 ordnungsgemäß zu konfigurieren, müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllt sein.

- 1. Die Verkabelung muss den geltenden LAN-Standards entsprechen.
- 2. Die IP-Adressen müssen sich im gleichen Subnetz befinden (definiert durch die Subnetzmaske).
- 3. Die anderen Geräte dürfen nicht die gleiche IP-Adresse wie INSiLIA2 haben.
- 4. Die Geräte, die die Netzwerkinfrastruktur bilden (Switches, Router), dürfen nicht:
  - a) Pakete blockieren, die zu und von den Geräten übertragen werden
  - b) Von der INSiLIA2 verwendete Ports blockieren
  - c) Broadcast-Pakete blockieren
  - d) Paketinhalte verändern

#### 7.9.6. Automatischer E-Mailversand

Die Registerkarte-E-Mail enthält folgende Punkte.

- Konfiguration von Server und SMTP-Port, Benutzername, Passwort und Zieladresse, an die die Systeminformationen gesendet werden sollen. Um diese Optionen zu aktivieren, tippen Sie auf das Auswahlfeld und geben Sie Werte entsprechend der Anforderung ein.
- Einstellungen für Systemmeldungen, Häufigkeit und Art der übermittelten Informationen. Um die Optionen zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Das System kann eine Information über Fehler sofort und Informationen über ausgewählte Ereignisse zyklisch alle paar Stunden oder Tage senden.



Module Anschlussboa	rd Panel S	System Netzwe	rk Tests	Logs X
Netzwerk E-Mail BAC	net			Speichern
SMTP server	smtp.gmail.com			
SMTP port	587			STARTTLS -
Benutzer	testfloor046@gm	ail.com		
Passwort	****	ookkak		
E-Mail	testfloor046@gm	ail.com		
Sende Logs zu	testfloor046@gm	ail.com		
Senden Sie sofort	🗸 Fehler			
Sende jede [Stunden]	24 🗸 Allgemeir	n 🗸 Fehler	✓ Tests	✔ Messwerte
Sende jede(n)[Tage]	1 🗸 Alles			
	ОК			
	Test			

#### 7.9.7. Konfiguration Exportieren/Importieren

Importieren eine Konfiguration:

Import von Systemkonfiguration aus einer externen Datei. Um diese Option zu aktivieren, tippen Sie auf das Auswahlfeld, wählen Sie die auf die SD-Karte hochgeladene Konfigurationsdatei (.xml) und drücken Sie die Schaltfläche Importieren. Der Dateiname enthält das Datum und die Uhrzeit der Erstellung.

Module Anschlus	sboard Panel	System	Netzwerk	Tests	Logs	Х
System Zeitschaltuhr	Konfiguration	Firmware				
			Standardeinstellu	ingen wieder	herstellen	
- Datei auswählen -				Importi	eren	
				1215000335		
Config_20210728_082346.xml		xn	ni 🌱	Exporti	eren	

Exportieren der Anlagen Konfiguration:

Export der Systemkonfiguration. Um diese Option zu aktivieren, tippen Sie auf das Feld Dateiformat und wählen Sie das gewünschte Format per Dropdown Menü aus. Sobald Sie das Dateiformat ausgewählt haben, drücken Sie auf die Schaltfläche Exportieren.

Inhalt der Dateiformate:

• xml - Konfiguration im Dateisystem,



- csv Leuchten mit eingestellten Adressen,
- txt Konfiguration in einer Textdatei für den Benutzer.

#### 7.10. Logs

Auf der Registerkarte "Logs" können die Ereignisse im ausgewählten Zeitraum und nach der ausgewählten Art von Ereignissen angezeigt werden. Die Logs können auf eine SD-Karte exportiert und mit einem Texteditor angezeigt werden.

Folgende Auswahl Möglichkeiten können eingestellt werden:

en)	Module	Anschlussboard	Panel	Syst	em	Netzwerk	Tests	Logs	Х
2001-01	-01 2021-07-2	8 Alles	- Export	ieren	912 N	Veue Ereignisse			
0. 2015- 1. 2015- 2. 2015- 3. 2015- 4. 2015-	01-01 01:00:45 01-01 01:01:14 01-01 01:01:46 01-01 01:02:01	Log Typ	LD59-00 ninistrato ninistrato	13 or or					912
4. 2013- 5. 2015- 6. 2015-	01-01 01:02:01 01-01 01:02:01 01-01 01:02:01	C Tests							
8. 2015- 9. 2015- 10. 2020	01-01 01:02:01 01-01 01:02:01 -03-12 14:09:0		Administral	or					
11. 2020 12. 2020 13. 2020	-03-12 14:09:2 -03-12 14:09:5 -03-12 14:09:5	24 Autentifizierung: , 52 Gestartet SN: 00- 52 01.L1 Aktiv	Administrat 67-1D59-0	tor 192. 013	168.137	7.4			
14. 2020 15. 2020 16. 2020	-03-12 14:09:5 -03-12 14:09:5 -03-12 14:09:5	52 01.L2 Aktiv 52 01.L3 Aktiv 52 01.IN3 Aktiv							
17 2020 18. 2020	-03-12 14:09:5 -03-12 14:09:5 -03-12 14:09:5	2 01_INH Febler 52 +Netzbetrieb 52 +I/O Febler							~

- Auswahl des Zeitraums der anzuzeigenden Ereignisse. Wählen Sie über das Start- und Enddatum den gewünschten Zeitraum aus.
- Auswahl der Protokolle, die angezeigt werden sollen. Um diese Option zu aktivieren, tippen Sie auf das Auswahlfeld und wählen Sie die Art der Protokolle aus dem Dropdown-Menü.
- Export von Protokollen auf eine SD-Karte. Nachdem Sie das Datum und die Art der angezeigten Protokolle ausgewählt haben, können Sie diese auf einer SD-Karte speichern, indem Sie auf die Schaltfläche Exportieren klicken. Der Name der erstellten Textdatei (.csv) enthält den Typ und das Datum der Protokolle. Die Exportfunktion ist inaktiv, wenn keine SD-Karte in das Gerät eingelegt ist.
- Ansicht der Ereignisse. Es können Ereignisse angezeigt werden, die zuvor nicht angezeigt wurden. Um die Funktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste Neue Ereignisse. Das System springt zu den neuesten Ereignissen. Nach dem Lesen wird der Zähler auf der Registerkarte Logs und auf dem Hauptbildschirm zurückgesetzt.

#### 7.11. Ausschalten

Siehe Kapitel 5.4

#### 7.12. Informationen

In den Informationen finden die aktuelle Systeminformationen die für den Service der Anlage wichtig sind.



#### 7.13. Panel

Über die Registerkarte Status im Bereich Panel können die Firmware-Version der Zentrale, die Hardware-Version und die Seriennummer, die bei der Herstellung vergeben werden und zur Identifizierung des Geräts erforderlich ist angezeigt werden.

<b>a</b>	Module	Anschlus	sboard Pa	nel System	Netzwerk	Tests	Logs	Х
Status	Konf	iguration	Passwörter			~	Speichern	
Software Bootloade Hardware Seriennum	Version r Version Version nmer	01.00 01.00 1715 00-6	).10 ).00 p2v2 7-1D59-0013					
Das Notbe Buchen Si FISCHER info@akk +49 2131	e eine Servia Akkumulator ufischer.de 52310-89	ystem muse ce-Inspektic entechnik (	s jährlich überp on GmbH	rüft werden				

#### 7.14. Anschlussboard Worker

Die Registerkarte "Status" enthält Informationen zur Firmware-Version und zu grundlegenden elektrischen Parametern wie: Spannung des Systems, Spannung und Temperatur der vier Batterien und Strombelastung der aktiven Endstromkreise.

G Mo	dule Anschlu	ssboard P	anel Syste	m Netzwerk	t Tests	Logs	Х
Status	Konfiguration	Eingänge	Ausgänge	Stromkreise	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>	Speichern	
Software Vers Bootloader Ve Hardware Vers Seriennummer	ion 01.0 rsion 01.0 sion 171 00-	00.06 00.00 5p1v4 5B-1D62-0004					
VSYS 54.84 BAT 54.64 BAT1 13.69 BAT2 13.69 BAT3 13.59 BAT4 13.64 Testfloor 1 0.0 Testfloor 2 0.0 Testfloor 3 0.0 Dyn RZL 0.02 Dyn. RZL 8K 0 IN16F / OUT4 - Deaktiviert PH3F 0.00A	V V -0.00A V 19°C V 21°C V 21°C 00A 00A 00A A 0.00A F 0.00A						



# 8. Wartung und Reparatur der INSiLIA2-Anlage

#### 8.1. Austausch einer defekten Leuchte

Alle angeschlossenen Leuchten bzw. Module besitzen eine Eindeutige Adresse, die bei der Produktion vergeben wird. Bei Austausch einer defekten Leuchte muss die "eindeutige Adresse" der neuen Leuchte im System eingetragen werden.

Nachdem die Leuchte ausgetauscht wurde, öffnen sie die Leuchten Einstellung der Leuchte, die ausgetauscht wurde und geben sie in dem Feld Seriennummer, die Seriennummer der neuen Leuchte ein, Speichern Sie anschließend die vorgenommenen Änderungen.

<u>е</u> й М	odule	Anschlussbo	oard	Panel 001.01	System Luminaire	Netzwerk	Tests	Logs	X
Modul	Schalt	er Grup	open				<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	Speichern	
					~				^
Stromkreis					1				
Adresse					-				
Seriennumme	r				00-5C-1E9	E-00E3			
Name									
Überbrückung	gszeit (hh:	mm]							
									~

Wählen Sie in der Modulübersicht die geänderte Leuchte aus und "Senden" die Änderung an die Leuchte.

₩ Mo	odule	Anschlussboard	Panel	System	Netzwerk	Tests	Logs	Х
Modulo	Cruppy	Animationan	M	odule [1]				
Module	Gruppe	Animationen	Eing	abegruppen				
Suche	[00	)-67-1D59-0013] IN	SILIA 2 1	Testfloor				
Hinzufügen	01	[00-5B-1D62-0004]	12Ah Ar	nschlussboard				
Entfernen	<b>~</b> <sup>10</sup>	1.01 [00-5C-1E9E-00 Vin=53.0V Vd=	E3] 01.0 2.9V Id=	0.03 ADFX 31 710mA Bestar				
Editieren	00	2.01 [00-5C-1E9E-00 Vin=52.7V Vd=2	E0] 01.0	0.03 ADFX 3 710mA Bestar				
Senden	00							
Leuchte finde	en							
An								
Aus								
Test								
Wählen								



#### 8.2. Wartung und Prüfung

Als Betreiber begründet sich Ihre Verpflichtung zur Prüfung und Wartung der Not- und Sicherheitsbeleuchtung eines Gebäudes aus:

- Der Verkehrssicherungspflicht
- Der Arbeitsstättenverordnung
- Dem Arbeitsschutzgesetz
- Der DIN VDE V 0108-100-1:2018

Gemäß § 4 Abs. 3 ArbStättV - Wartung gem. DIN VDE V 0108-100-1:2018 sind folgende Wartungen/ Prüfungen durchzuführen. Die durchgeführten Wartungen und Prüfungen können im angehängten Prüfbuch F dokumentiert werden.

Intervall	Prüfungen			
	Prüfen des Status an der Anlage oder am Meldetableau. Es handelt sich hier			
Jeden Tag	um eine Sichtkontrolle der Anzeigen, um festzustellen, dass das System			
	betriebsbereit ist. Eine funktionelle Prüfung ist nicht gefordert.			
lada Wacha	Prüfung jeder Leuchte und händische Dokumentation. Diese Prüfung führt			
Jede Wollie	die INSiLIA2 automatisch durch und speichert die Prüfung in den Logs.			
	Umschalten auf die Ersatzstromquelle (Simulation Netzausfall) -			
Jeden Monat	Unterspannungswächter sind auf Funktion zu überprüfen und zu			
	dokumentieren.			
	Laut DIN VDE V 0108-100-1 muss jährlich eine Überprüfung der Anlage			
	erfolgen. Diese Prüfung muss folgende Punkte enthalten			
	<ul> <li>Manuell ausgelöster Kapazitätstest über die volle</li> </ul>			
Jedes Jahr	Bemessungsbetriebsdauer			
	<ul> <li>Kontrolle jeder Leuchte auf Funktion und Verschmutzung</li> </ul>			
	Kontrolle der Ladeeinrichtung			
	Die Ergebnisse der Prüfung sind im Prüfbuch zu dokumentieren.			
	Nach DIN VDE V 0108-100-1 muss nach Ablauf von 3 Jahren eine			
Alle 3 Jahre	Überprüfung der lichttechnischen Anforderungen nach DIN EN 1838			
	erfolgen.			
Nach E Jahron	Zur Überprüfung der korrekten Funktion der Ladeeinrichtung wird eine			
	jährliche Netzteilprüfung nach Ablauf von 5 Jahren empfohlen.			



# A. Häufige Fehler

Warum werden nicht alle Leuchten bzw. Module gefunden?

- Leuchte nicht am Endstromkreis angeschlossen
- Fremdverbraucher ohne Adressmodul stört die Kommunikation
- Modul an einen anderen Stromkreis angeschlossen
- Fehlerhafte Verdrahtung (Unterbrechung)
- kurzgeschlossener Stromkreis (Sicherung des Stromkreises beschädigt)
- Kabelwege zu lang
- fehlerhaftes Adressmodul

Häufige Ursachen für einen Leuchtenfehler, sind

- Defekte Leuchte
- LED nicht gesteckt
- Defektes Adressmodul
- Falsche Moduladresse nach Austausch einer Leuchte

# B. Kontaktformular

Benötigen Sie Unterstützung und Support bei der INSiLIA2-Anlage haben Sie die Möglichkeit telefonisch um Rat und Hilfe zu fragen.

Bevor Sie den telefonischen Support in Anspruch nehmen, halten Sie bitte folgende Daten bereit:

- Geräte ID
- Softwareversion

Unter diesen Kontaktdaten erreichen Sie uns schnell und direkt:

Service-Hotline:

Tel.: +49 2131 52310 - 89

Email: <a href="mailto:service@akkufischer.de">service@akkufischer.de</a>

## C. Anschlussleiste INSiLIA2-40-16



D. Anschluss mehrerer Systeme an das FMS-Multi



# E. Leitungsparameter

r	
Endstromkreis	Dient zur Versorgung von Notleuchten und Geräten, die an den
	Versorgungsleitungen der INSiLIA2 angeschlossen sind
	Maximale Anzahl von Notleuchten und Geräten pro Stromkreis beträgt 20.
	Beachten Sie, dass der maximale Strom (2,5 A) und die maximale Kabellänge
	(500 m) nicht überschritten werden
	• Der Kabelquerschnitt und die Kabellänge sollten gemäß den geltenden Vorschriften
	gewählt werden (max. 3% Spannungsabfall)
	• Der maximale Kabelquerschnitt beträgt 2,5 mm <sup>2</sup> auf Grund der Anschlussklemmen
	Jede Topologie (linear, sternförmig) ist erlaubt
	Beispiele für maximale Kabellängen gemäß nachstehender Tabelle
Netzanschluss	Der Kabelquerschnitt sollte gemäß den geltenden Vorschriften gewählt werden
	(max. 3% Spannungsabfall)
	• auf Grund der Anschlussklemmen beträgt der maximale Kabelquerschnitt 2,5 mm <sup>2</sup>
	Anzahl der Anschlusskabel: 3 Leitungen
Kritischer Kreis	Es kann eine unbegrenzte Anzahl von INSiILA DPÜ-Modulen in Reihe an den
3 PH –	Steuereingang angeschlossen werden.
Phasenwächter	• Es wird die Verwendung von YDY 2x1 mm <sup>2</sup> Kabeln empfohlen (die maximale Länge
INSILIA DPÜ	beträgt 2000 m
	Wenn mehrere 3PH-Wächtern (INSiLIA DPÜs) in Reihe an einen sensorischen
	Eingang angeschlossen sind, ist die Gesamtlänge von 2000 m Kabel nicht zu
	überschreiten.
I	

Beispiele für maximale Leitungslänge der Endstromkreise:

Leistung im Endstromkreis	Kabeldurchmesser [mm <sup>2</sup> ]	Maximale Länge [m]
60 W	1,5	290
80 W	2,5	480
00.14/	1,5	190
90 W	2,5	320

Hinweis: Bei den oben genannten Werten handelt es sich um Schätzungen bei den Leistungsverluste im Stromversorgungskabel und in den Modulen berücksichtigt wurden. Es ist notwendig, die Berechnungen mit dem Kalkulator des Herstellers zu überprüfen oder die Ergebnisse mit der Konstruktionsabteilung zu bestätigen.

### F. Prüfbuch

# Prüfbuch

für

# INSiLIA2 Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

nach

EN 50171

EN 50172

EN 50272-2

DIN VDE V 0108-100-1

	Lieferdatum:				
	Durch Firma:				
	Aufstellort:				
	Elektrischer Anschluss	5			
	Leitungstyp				
	Vorsicherung				
	Kennzeichnung der Vo	orsicherung			
	Einbauort der Vorsich	erung			
	Sind Netzüberwachun	igen installiert		🗆 ja	🗆 nein
	Einbauort der Netzüb	erwachung:		5	
	Etage:	Raum:	Unterverteilung		
	5		J		
_					

Ist ein Fernmeldetableau installiert:	🗆 ja	🗆 nein
Einbauort des Fernmeldetableaus:		
Datum der Inbetriebnahme:		
Durch Firma:		

# Sicherheitslichtgerät

Тур:					
Gerätenummer:					
Auftrag-Nr.:			. <u> </u>		
Überbrückungszeit:			🗆 1h	□ 3h	□ 8h
Umschaltung nach Ne	tzrückkehr:		🗆 Automa	tisch	
			🗆 Handrüc	kschaltung	
Sind Unterstationen ir	nstalliert:		🗆 ја	🗆 nein	
Einbauort der Unterst	ationen:				
Etage:	Raum:	Unterverteilung	]		



#### Wartungsplan

Wartung:	Durchzuführende Arbeiten:
12 Monate	Wartung nach DIN VDE V 0108-100-1
24 Monate	Wartung nach DIN VDE V 0108-100-1
36 Monate	Wartung nach DIN VDE V 0108-100-1
	Austausch der Pufferbatterie RTC
48 Monate	Wartung nach DIN VDE V 0108-100-1
6o Monate	Wartung nach DIN VDE V 0108-100-1
	Netzteil prüfen
72 Monate	Wartung nach DIN VDE V 0108-100-1
	Austausch der Pufferbatterie RTC
84 Monate	Wartung nach DIN VDE V 0108-100-1

#### Wartung nach 12 Monaten

Messwerte bei Eintreffen:		
Erhaltungsladung	A	V
Block 1:V Block 2:V	Block 3:V	Block 4:V
Umschaltung auf Erhalteladung bei	A	V
Dauerlicht Netz	A	V
Gerätefunktion OK	🗆 Ja	🗆 Nein
Umgebungstemperatur	°C	
Batterieventile OK	🗆 Ja	🗆 Nein
Kapazitätstest:		
Batterieentladestrom	A	
Batteriespannung	V nach Std. Ent	ladung
Block 1:V Block 2:V	Block 3:V Block	4:V
Blockspannung außerhalb der Toleranz	🗆 Ja	🗆 Nein
Dauerlicht Batterie	A	V
Bereitschaftslicht	A	V
Reinigung:		
Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	🗆 Ja	
Batterieanschlüsse geprüft	🗆 Ja	
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	🗆 Ja	🗆 Nein
Sonstiges / Bemerkungen:		

Firma

Datum, Unterschrift

#### Wartung nach 24 Monaten

Messwerte bei Eintreffen:		
Erhaltungsladung	A	V
Block 1:V Block 2:V	Block 3:V	Block 4:V
Umschaltung auf Erhalteladung bei	A	V
Dauerlicht Netz	A	V
Gerätefunktion OK	🗆 Ja	□ Nein
Umgebungstemperatur	°C	
Batterieventile OK	🗆 Ja	□ Nein
Kapazitätstest:		
Batterieentladestrom	A	
Batteriespannung	V nach	_Std. Entladung
Block 1:V Block 2:V	Block 3:V	Block 4:V
Blockspannung außerhalb der Toleranz	🗆 Ja	🗆 Nein
Dauerlicht Batterie	A	V
Bereitschaftslicht	A	V
Reinigung:		
Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	🗆 Ja	
Batterieanschlüsse geprüft	🗆 Ja	
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	🗆 Ja	🗆 Nein
Sonstiges / Bemerkungen:		

Firma

Datum, Unterschrift

#### Wartung nach 36 Monaten

Messwerte bei Eintreffen:		
Erhaltungsladung	A	V
Block 1:V Block 2:V	Block 3:V	Block 4:V
Umschaltung auf Erhalteladung bei	A	V
Dauerlicht Netz	A	V
Gerätefunktion OK	🗆 Ja	□ Nein
Umgebungstemperatur	°C	
Batterieventile OK	🗆 Ja	□ Nein
Kapazitätstest:		
Batterieentladestrom	A	
Batteriespannung	V nach Std. Entladung	
Block 1:V Block 2:V	Block 3:V	Block 4:V
Blockspannung außerhalb der Toleranz	🗆 Ja	🗆 Nein
Dauerlicht Batterie	A	V
Bereitschaftslicht	Α	V
Reinigung:		
Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	🗆 Ja	
Batterieanschlüsse geprüft	🗆 Ja	
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	🗆 Ja	□ Nein
Zu erneuernde Bauteile:		
Austausch Pufferbatterie RTC	🗆 Ja	🗆 Nein
Sonstiges / Bemerkungen:		

Firma

Datum, Unterschrift

#### Wartung nach 48 Monaten

Messwerte bei Eintreffen:		
Erhaltungsladung	A	V
Block 1:V Block 2:V	Block 3:V	Block 4:V
Umschaltung auf Erhalteladung bei	A	V
Dauerlicht Netz	A	V
Gerätefunktion OK	🗆 Ja	🗆 Nein
Umgebungstemperatur	°C	
Batterieventile OK	🗆 Ja	□ Nein
Kapazitätstest:		
Batterieentladestrom	A	
Batteriespannung	V nach Std. Entladung	
Block 1:V Block 2:V	Block 3:V Block 4	.:V
Blockspannung außerhalb der Toleranz	□ Ja	□ Nein
Dauerlicht Batterie	A	V
Bereitschaftslicht	A	V
Reinigung:		
Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	🗆 Ja	
Batterieanschlüsse geprüft	🗆 Ja	
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	□ Ja	□ Nein
Sonstiges / Bemerkungen:		

Firma

Datum, Unterschrift

#### Wartung nach 6o Monaten

Messwerte bei Eintreffen:		
Erhaltungsladung	A	V
Block 1:V Block 2:V	Block 3:V	Block 4:V
Umschaltung auf Erhalteladung bei	A	V
Dauerlicht Netz	A	V
Gerätefunktion OK	🗆 Ja	□ Nein
Umgebungstemperatur	°C	
Batterieventile OK	🗆 Ja	□ Nein
Kapazitätstest:		
Batterieentladestrom	A	
Batteriespannung	V nachS	td. Entladung
Block 1:V Block 2:V	Block 3:V	Block 4:V
Blockspannung außerhalb der Toleranz	🗆 Ja	□ Nein
Dauerlicht Batterie	A	V
Bereitschaftslicht	A	V
Reinigung:		
Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	🗆 Ja	
Batterieanschlüsse geprüft	🗆 Ja	
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	🗆 Ja	□ Nein
Zu erneuernde/prüfende Bauteile:		
Austausch Pufferbatterie RTC	🗆 Ja	🗆 Nein
Netzteil: V <sub>Out</sub> 54,7 – 54,8 VDC	🗆 Ja	□ Nein
Sonstiges / Bemerkungen:		

Firma

Datum, Unterschrift

#### Wartung nach 72 Monaten

Messwerte bei Eintreffen:		
Erhaltungsladung	A	V
Block 1:V Block 2:V	Block 3:V	Block 4:V
Umschaltung auf Erhalteladung bei	A	V
Dauerlicht Netz	A	V
Gerätefunktion OK	🗆 Ja	🗆 Nein
Umgebungstemperatur	°C	
Batterieventile OK	🗆 Ja	🗆 Nein
Kapazitätstest:		
Batterieentladestrom	A	
Batteriespannung	V nach Std. Entladung	
Block 1:V Block 2:V	Block 3:V Block 4:V	
Blockspannung außerhalb der Toleranz	🗆 Ja	□ Nein
Dauerlicht Batterie	A	V
Bereitschaftslicht	A	V
Reinigung:		
Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	🗆 Ja	
Batterieanschlüsse geprüft	🗆 Ja	
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	🗆 Ja	🗆 Nein
Sonstiges / Bemerkungen:		

Firma

Datum, Unterschrift

#### Wartung nach 84 Monaten

Messwerte bei Eintreffen:		
Erhaltungsladung	A	V
Block 1:V Block 2:V	Block 3:V	Block 4:V
Umschaltung auf Erhalteladung bei	A	V
Dauerlicht Netz	A	V
Gerätefunktion OK	🗆 Ja	□ Nein
Umgebungstemperatur	°C	
Batterieventile OK	🗆 Ja	□ Nein
Kapazitätstest:		
Batterieentladestrom	A	
Batteriespannung	V nach Std. Entladung	
Block 1:V Block 2:V	Block 3:V B	lock 4:V
Blockspannung außerhalb der Toleranz	🗆 Ja	□ Nein
Dauerlicht Batterie	A	V
Bereitschaftslicht	A	V
Reinigung:		
Batterie, Gerät und Lüfter gereinigt	🗆 Ja	
Batterieanschlüsse geprüft	🗆 Ja	
Die Anlage ist Betriebssicher und wirksam	🗆 Ja	🗆 Nein
Sonstiges / Bemerkungen:		

Firma

Datum, Unterschrift