

# Bedienungsanleitung

## Meldetableau FMS-MULTI

### Leistungsmerkmale:

Meldetableau

Status LED:

- Betriebsbereit
- Batteriebetrieb
- Störung
- Akustische Störungsmeldung über Summer quitierbar
- Fernabschaltung über Schlüsselschalter inkl. Vorbereitung auf RPAR-Technik
- Kompatibel mit INSiLIA(2), ZBX & ZB2



### Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

### Achtung:

Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

### Technische Daten:

Farbe Einsatz	weiß
Maße	B x H x T (mm)
FMS-MULTI-AP1-E55-W	80 x 80 x 45,5
FMS-MULTI-AP2-E55-W	80 x 151,5 x 45,5
FMS-MULTI-UP1-E55-W	80 x 80 x 45,5
FMS-MULTI-UP2-E55-W	80 x 151,5 x 45,5
Betriebsspannung	12-24 V DC
Steuerleitungen	4 x 2 x 0,8 mm

Version 2.1 - 07.02.2023

### Anschlusschema:

