


















Bedienungsanleitung

Interpretation der Statusanzeige von SC- und ECC2-Leuchten V1.4

	Farbe der Status-LED (blinkt) (sek.)	Leuchtmittel	Beschreibung
1	    	beliebig	Timerreset oder Fehlermeldung
2		leuchtet	Notbetrieb
3		aus	Standby
4	   	beliebig	Kommunikationsfehler (ECC2)
5		beliebig	Akkufehler
6	 	beliebig	LED- oder Elektronikfehler
7	Fehleranzeige oder leuchtet nicht	leuchtet	Testbetrieb oder Netzwerkmodus
8	Fehleranzeige oder leuchtet nicht	beliebig	Kein Akku
9	 0,1	aus	Akku lädt
10		aus	Standby (Akku geladen)
11	 0,5  0,5  2,5	aus	Zu hohe Ausgangsleistung für die Akkukapazität