

# Bedienungsanleitung

## Meldetableau FMS2016

### Leistungsmerkmale:

Meldetableau

Status LED:

- Netzbetrieb
- Batteriebetrieb
- Störung
- Akustische Störungsmeldung über Summer quitierbar
- Fernabschaltung über Schlüsselschalter inkl. Vorbereitung auf RPAR-Technik
- Kompatibel mit INSiLIA, ZBX & ZBN



### Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

### Achtung:

Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

### Technische Daten:

Farbe Einsatz	weiß
Maße	B x H x T (mm)
FMS2016-AP1-E55-W	80 x 80 x 45,5
FMS2016-AP2-E55-W	80 x 151,5 x 45,5
FMS2016-UP1-E55-W	80 x 80 x 45,5
FMS2016-UP2-E55-W	80 x 151,5 x 45,5
Betriebsspannung	24 V DC
Steuerleitungen	4 x 2 x 0,8 mm

Version 2.1 - 25.07.2018

### Anschlusschema:

