

## Bedienungsanleitung

Meldetableau FMS2016

### Leistungsmerkmale:

Status LEDs:

- Netzbetrieb
- Batteriebetrieb
- Störung

Akustische Störungsmeldung über Summer  
quitierbar

Fernabschaltung über Schlüsselschalter inkl.  
Vorbereitung auf RPAR-Technik

### Kompatibel zu folgenden FISCHER Systemen:

- INSiLIA      - ZBX
- ZBN          - SiRIUS

Das Meldetableau FMS2016 wird mit Gira System-  
rahmen „Standard 55“ geliefert. Die Gira Serien  
Esprit; Event (Klar), E2 sind kompatibel und können  
über den Elektrogroßhandel bezogen werden.

Eine Kompatibilität zu anderen Herstellern ist  
möglich, wurde jedoch nicht getestet.


### Sicherheitshinweise:

**Achtung:** Arbeiten am 230V Netz dürfen nur von  
qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichti-  
gung der landesüblichen Installationsvorschriften  
ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netz-  
spannung freizuschalten.

**Achtung:** Bei Schäden oder Folgeschäden, die  
durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht  
werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Be-  
dienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des  
Produktes genauestens durchzulesen.

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie  
unter:

FISCHER Akkumulatorentechnik GmbH  
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss  
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40  
e-Mail: info@akkufischer.de



### Technische Daten:

Farbe Einsatz	weiß
Maße	B x H x T [mm]
FMS2016-AP1-E55-W	80 x 80 x 45,5
FMS2016-AP2-E55-W	80 x 151,5 x 45,5
FMS2016-UP1-E55-W	80 x 80 x 45,5
FMS2016-UP2-E55-W	80 x 151,5 x 45,5
Betriebsspannung	24 V DC
Steuerleitungen	4 x 2 x 0,8 mm

### Anschlussschema:

