FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Bedienungsanleitung

Sicherheitsleuchte E7-Zentralbatterie-Technik

Leistungsmerkmale:

- Sicherheitsleuchte mit Gehäuse aus Zinkor.

Technische Ausführung gemäß:

- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 60598-1
- DIN EN 1838
- DIN VDE 0108-Teil 100
- ISO 7010



Sicherheitshinweise:


Achtung: Arbeiten am 230V Netz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung: Bei Schäden oder Folgeschäden , die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Technische Daten:

Betrieb	230 V AC 50 Hz / 216 V DC
Leuchtmittel	High-Power LED Bulp
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Betriebstemperatur	-5°C bis 35°C
Gehäuse	Zinkor
Farbe	Weiß
Montage	Decke

Maßzeichnung (mm):



29.02.2016 Version 1.0

■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a • D-41469 Neuss • Telefon 02137 7894-0 • Telefax 02137 7894-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de


24h-Notfall-Hotline 0172 7257861

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK


Installation:



Zur Installation der Leuchte muss als Erstes der Deckel des Gehäuses mit einem Schraubendreher vorsichtig gelöst und geöffnet werden.



Die elektrische Zuleitung ist gemäß der Beschriftung des Bausteins aufzulegen. Die Einstellung des Bausteins entnehmen Sie bitte aus der Zusatzanleitung.



Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:

FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de