FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Bedienungsanleitung

Sicherheitsleuchte E7EE99V / E7EE99




Leistungsmerkmale:

Sicherheitsleuchte mit Gehäuse aus Zinkor.
Geeignet zum Betrieb in BS/DS-Schaltung.

Technische Ausführung gemäß
DIN VDE 0108 - Teil 100


Maßzeichnung E7 (alle Angaben in mm)



Technische Daten:

Maße	104 x 120 x 104 mm (BxHxT)
Betrieb	230V/ 50Hz AC
	216V DC
Leuchtmittel	High-Power LED Bulb
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Betriebstemperatur	-5°C bis 35°C
Montage	Deckeneinbau
Ausführung	BS/DS-Schaltung

Maßzeichnung E7 Gehäuse (alle Angaben in mm)



29.07.2014 Version 1.1

Sicherheitshinweise:

Achtung: Arbeiten am 230V Netz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung:

Bei Schäden oder Folgeschäden , die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

ACHTUNG unbedingt beachten:

Die Polarität der Leuchten muss unbedingt beachtet werden! Bei Verpolung der Zuleitung wird die Elektronik gravierend beschädigt und die Leuchte kann nicht mehr in Betrieb genommen werden!

■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a • D-41469 Neuss • Telefon 02137 7894-0 • Telefax 02137 7894-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de


24h-Notfall-Hotline 0172 7257861

FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK


Installation E7EE99V:



Zur Installation der Leuchte E7EE99V muss als Erstes der Deckel des Gehäuses mit einem Schraubendreher vorsichtig gelöst und geöffnet werden.




Die elektrische Zuleitung ist gemäß der Beschriftung des Bausteins aufzulegen. Die Einstellung des Bausteins entnehmen Sie bitte aus der Zusatzanleitung.



Installation E7EE99:



Zur Installation der Leuchte E7EE99 muss die elektrische Zuleitung gemäß der Beschriftung auf der Klemme aufgelegt werden. Anschließend kann die Leuchte eingebaut werden.



Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:

FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de