FISCHER SICHERHEITSTECHNIK seit 1976

# Bedienungsanleitung

## Notleuchte HA-Serie mit Zentralbatterietechnik

### Leistungsmerkmale:

Als Rettungszeichen- & Sicherheitsleuchte erhältlich
Geeignet zum Betrieb in BS/DS-Schaltung
Technische Ausführung gemäß:

- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 60598-1
- DIN EN 1838
- DIN VDE 0108-Teil100
- ISO 7010



ballwurfsicher
gem. DIN 18032

### Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

### Achtung:

Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.
Bei der Installation bitte sorgfältig auf den korrekten Sitz aller Steckverbindungen achten! Es ist zwingend erforderlich, dass alle Zuleitungen einen funktionsfähigen Schutzleiter mitzuführen haben, auch wenn er nicht gebraucht wird.

### Technische Daten:


| | |
|---|---|
| Erkennungsweite | 25m |
| Betriebsspannung | 230V AC 50 Hz |
| | 216V DC |
| Leuchtmittel | Power-LEDs |
| Schutzart | IP54 (IP65 optional) |
| Schutzklasse | II |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
| Gehäuse | Polykarbonat |
| Farbe | Weiß (Haube: opal/klar) |
| Montage | Wand |

Version 2.2 - 07.02.2017

## ACHTUNG unbedingt beachten:

**Die Polarität der Leuchten muss unbedingt beachtet werden! Bei Verpolung der Zuleitung wird die Elektronik gravierend beschädigt und die Leuchte kann nicht mehr in Betrieb genommen werden!**

### Abmessungen (in mm):




■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a • D-41469 Neuss • Telefon 02137 7894-0 • Telefax 02137 7894-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de

24h-Notfall-Hotline 0172 7257861

## Montage und Inbetriebnahme:




Abb. 1

Vor Installation und Inbetriebnahme muss die Leuchte geöffnet werden.




Abb. 2

Nun kann sie an den dafür vorgesehenen Bohrungen montiert werden





Abb. 3

Der elektrische Anschluss:
L = Außenleiter
N = Neutralleiter

## Zusatzinformation:

Eine seitliche Kabeleinführung kann durch eigenhändiges Einbringen passender Bohrlöcher und Umsetzen der Verschraubung realisiert werden.

Ersatzteile sowie technische Unterstützung erhalten Sie unter:
FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss
Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufischer.de